

# รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์  
และน้ำยาหล่อเย็นโดยน้ำยา เจซี -170 และ เจเอฟ-300

( Propability of Used oil and Coolant Treatment  
by JC-170 and JF-300)

โดย

นางสาวศุภางค์ พันธุ์เพ็ง

B4461227

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 617491 สหกิจศึกษา  
สาขาวิชานาฏยสังคีตศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วันที่ 17 ธันวาคม 2547

# รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์  
และน้ำยาหล่อเย็นโดยน้ำยา เจซี -170 และ เจเอฟ-300

(Propability of Used oil and Coolant Treatment  
by JC-170 and JF-300)

โดย

นางสาวศุภางค์ พันธุ์เพ็ง

B4461227

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงาน ณ

บริษัทบูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางชั้น 2 เลขที่ 111 หมู่ 4 ถนน เสรีไทย

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชานาฏยสังคีต

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวศุภางค์ พันธุ์เพ็ง นักศึกษาสาขาวิชานาฏยสังคีต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2547 ถึงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด และได้ รับมอบหมายจาก Job Supervisor ให้ศึกษาและทำรายงานเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีด แม่พิมพ์และน้ำหล่อเย็น โดย น้ำยา เจซี-170 และ เจเอฟ-300 (Probability of Used oil and Coolant Treatment by JC-170 and JF-300)

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภางค์ พันธุ์เพ็ง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



## กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2547 ถึงวันที่17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษานี้สำเร็จมาได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

1. อีโรกาตะ โอชิโน ( President )
2. คุณสมจินต์ ลีลาเกตุ (Vice President)
3. คุณประหยัด อมรเลิศวัฒนา (Manufacturing Division Manager)
4. คุณอาทร ชติตาภาณุกุล (Specialist)
5. คุณอนุรักษ เมฆขุนทด (Environmental Engineering)
6. คุณวิภาวี บุญยปรณานนท์ ((Environmental Engineering) ซึ่งเป็น Job Supervisor

และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ให้โอกาสและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการสหกิจศึกษา อีกทั้งยังคอยให้การดูแลและเป็นที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วยดีตลอดมา

ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ผู้จัดทำรายงาน



(นางสาวสุภาวศ์ พันธุ์เพ็ง)

สาขาวิชานาฏยสังคีตศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17 ธันวาคม 2547



## บทคัดย่อ

บริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 2 ถนน เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิต มอเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ เครื่องปั้มน้ำ ชุดเกียร์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องตัดแบบขึ้นงาน อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ขึ้นงานตัดด้วยเลเซอร์

จากการที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในบริษัทตามโครงการสหกิจศึกษาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็นด้วย JC-170 และ JF-300 อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการจัดการของเสีย สารเคมี การใช้ทรัพยากร การตรวจวัดอากาศ เข้าร่วมอบรมการใช้แก๊ส การตรวจวัดเสียง เรียนรู้ ISO 14001 Internal Audit งานเอกสารทั่วไป และการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการศึกษาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็นของทางบริษัท โดยใช้ น้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับราคาในการส่งกำจัดที่มีค่าสูง ซึ่งเมื่อได้ทำการทดลองในการบำบัด ผลปรากฏว่าราคาระหว่างการส่งกำจัดกับราคาในการบำบัดเอง รูปแบบที่ดีที่สุด คือ การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC) และการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) ตามลำดับ สำหรับ การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) และการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) พบว่าไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงได้ เนื่องจากทั้งสามรูปแบบนี้มีราคาในการบำบัดที่สูงมากกว่าการส่งกำจัดเดิม

## สารบัญ

|                                                                                                                 | หน้า  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| จดหมายนำส่ง                                                                                                     | I     |
| กิตติกรรมประกาศ                                                                                                 | II    |
| บทคัดย่อ                                                                                                        | III   |
| สารบัญ                                                                                                          | IV    |
| สารบัญตาราง                                                                                                     | VI    |
| สารบัญภาพ                                                                                                       | VII   |
| บทที่ 1 บทนำ                                                                                                    | 1-13  |
| 1. วัตถุประสงค์                                                                                                 | 1     |
| 2. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ                                                                             | 1     |
| 3. ประวัติของสถานประกอบการ                                                                                      | 2     |
| 4. ประเภทและลักษณะการดำเนินงานของสถานประกอบการ                                                                  | 3     |
| 5. รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน                                                                              | 7     |
| 6. แนวทางการบริหารงาน                                                                                           | 8     |
| 6.1 วัตถุประสงค์ของการตั้งสถานประกอบการ                                                                         |       |
| 6.2 เป้าหมายสถานประกอบการ                                                                                       |       |
| 6.3 นโยบายของสถานประกอบการ                                                                                      |       |
| 6.4 กฎระเบียบของสถานประกอบการ                                                                                   |       |
| 6.4 อุดมการณ์ของสถานประกอบการ                                                                                   |       |
| 6.5 การเอื้อประโยชน์ต่อสังคม                                                                                    |       |
| 7. รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานที่ปรึกษา                                                                          | 12    |
| 8. รายละเอียดการปฏิบัติงาน                                                                                      | 13    |
| บทที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น<br>โดย น้ำยา เจซี-170 และ เจเอฟ-300 | 14-42 |
| - ปัญหา                                                                                                         | 14    |
| - วัตถุประสงค์                                                                                                  | 14    |
| - เป้าหมาย                                                                                                      | 14    |
| - ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                           | 14    |
| - ขอบเขต                                                                                                        | 14    |
| - วิธีการศึกษา                                                                                                  | 15    |
| - แผนการดำเนินงาน                                                                                               | 16    |
| - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                                                                            | 17    |
| - อุปกรณ์และสารเคมี                                                                                             | 19    |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - รูปแบบการทดลอง                                                            | 19        |
| - วิธีการทดลอง                                                              | 20        |
| - ตารางบันทึกผลการทดลอง                                                     | 24        |
| - วิเคราะห์และแปรผลการทดลอง                                                 | 30        |
| - สรุปผลการทดลอง                                                            | 39        |
| <b>บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน</b>                                          | <b>43</b> |
| <b>บทที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ</b>                                           | <b>44</b> |
| <b>เอกสารอ้างอิง</b>                                                        | <b>45</b> |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                              | <b>46</b> |
| 1. ที่ตั้งบริษัทบูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด                               |           |
| 2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม                                                 |           |
| 3. เครื่องมือใช้ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม                                     |           |
| 4. อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง (Project)                              |           |
| 5. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา                  |           |
| 6. ส่วนงานที่ก่อให้เกิดน้ำเสียตัวอย่าง (น้ำมันปนน้ำ)                        |           |
| 7.แบบของระบบบำบัดน้ำมันปนน้ำ                                                |           |
| 8 ตัวอย่างการคำนวณราคาน้ำยา JC-170 และ JF-300                               |           |
| 9. ตัวอย่างการคำนวณราคาในการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น        |           |
| 10. แบบฟอร์มแก้ไขและป้องกัน(Corrective Action Request )                     |           |
| 11. แบบฟอร์มใบตรวจติดตามการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม                              |           |
| 12. รายงานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำเสียจากการฉีดแม่พิมพ์)                  |           |
| 13. การคัดแยกขยะในบริษัทบูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด                       |           |
| 14. คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม                                          |           |
| 15. รายงานการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน |           |
| ณ บริษัท โต โยคัมเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด                                     |           |



## สารบัญตาราง

| ตารางที่                                                                                                                     | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยา JC -170 และ JF-300                                                               | 24   |
| ตารางที่ 2.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันป่นน้ำ                                                                           | 24   |
| ตารางที่ 2.3 แสดงการรวมตัวกันได้ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น                                                          | 24   |
| ตารางที่ 2.4 แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ จากแผนก Die-Casting                                                 | 25   |
| ตารางที่ 2.5 แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)                                                         | 25   |
| ตารางที่ 2.6 แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)                                                            | 26   |
| ตารางที่ 2.7 แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ (น้ำยา JC-170 คงที่ ที่ 2.75 ml)                                    | 26   |
| ตารางที่ 2.8 แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)(น้ำยา JC-170 คงที่ ที่ 480.0 ml)                        | 27   |
| ตารางที่ 2.9 แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)(น้ำยา JC-170 คงที่ ที่ 240.0 ml)                           | 27   |
| ตารางที่ 2.10 แสดงการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น                                              | 28   |
| ตารางที่ 2.11 แสดงการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)                                                  | 28   |
| ตารางที่ 2.12 แสดงการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)                                                     | 29   |
| ตารางที่ 2.13 แสดงการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์ )<br>และน้ำยาหล่อเย็นจาก(เครื่องCNC)               | 29   |
| ตารางที่ 2.14 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์                                                                        | 35   |
| ตารางที่ 2.15 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)                                                            | 36   |
| ตารางที่ 2.16 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)                                                              | 36   |
| ตารางที่ 2.17 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)                                  | 37   |
| ตารางที่ 2.18 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC)                                     | 37   |
| ตารางที่ 2.19 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)<br>และน้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC) | 38   |
| ตารางที่ 2.20 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ น้ำยา JC-170 และ JF-300                                                                | 39   |
| ตารางที่ 2.21 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันป่นน้ำ                                                                     | 40   |
| ตารางที่ 2.22 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำยาฉีดแม่พิมพ์                                                                         | 41   |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่                                                                                 | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 1.1 มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ                                                       | 3    |
| ภาพที่ 1.2 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า                                                      | 3    |
| ภาพที่ 1.3 คาปาซิเตอร์                                                                 | 4    |
| ภาพที่ 1.4 เครื่องปั๊มน้ำ                                                              | 4    |
| ภาพที่ 1.5 ชุดเกียร์                                                                   | 5    |
| ภาพที่ 1.6 อินเวอร์เตอร์                                                               | 5    |
| ภาพที่ 1.7 เครื่องตัดแบบชิ้นงาน                                                        | 6    |
| ภาพที่ 1.8 อลูมิเนียมฉีดยาขึ้นรูป                                                      | 6    |
| ภาพที่ 1.9 ชิ้นงานตัดด้วยเลเซอร์                                                       | 6    |
| ภาพที่ 2.1 OILCLEAR- ONE                                                               | 18   |
| ภาพที่ 2.2 OILCLEAR- TWO                                                               | 18   |
| ภาพที่ 2.3 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการใช้ยา JC-170 และ ยา JF-300 ต่อการบำบัด 4,000 lit | 39   |
| ภาพที่ 2.4 แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างราคาการส่งกำจัดกับราคาการบำบัดน้ำมันปนน้ำ          | 40   |
| ภาพที่ 2.5 แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์                              | 41   |

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของบริษัท นูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
2. เพื่อศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดการของเสีย สารเคมี ทรัพยากร ความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
4. เพื่อศึกษาการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. เพื่อควบคุมดูแลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
6. เพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

#### 2. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ

##### ชื่อสถานประกอบการ

บริษัท นูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

( Oriental Electric Industry Company Limited )

##### ที่ตั้งสถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 2 เลขที่ 111 หมู่ 4 ถนน เสรีไทย แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ (66) 2-517-1326 , 919-9873 โทรสาร (66) 2-517-1328

อินเทอร์เน็ต : <http://www.oeic.com> อีเมล : [support@oeic.co.th](mailto:support@oeic.co.th)

##### ก่อตั้ง

22 มกราคม 2518

##### เริ่มการผลิต

1 ตุลาคม 2518

##### ทุนจดทะเบียน

320 ล้านบาท

##### ทะเบียนโรงงานเลขที่

น-71-1/2519

##### เนื้อที่

32,000 ตารางเมตร (20 ไร่)

##### ขอบเขต

ทิศตะวันออก ติดกับ โรงงานพรีเมียร์ซีอี จำกัด

ทิศตะวันตก ติดกับ โรงเรียนทรงวิทยศึกษา

ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเสรีไทย

ทิศใต้ ติดกับ คลองแสนแสบ

จำนวนพนักงาน : มีทั้งสิ้น 1,872 คน แยกออกเป็น

1. พนักงานประจำ 1,520 คน
  - พนักงานสำนักงาน ชาย 284 คน หญิง 96 คน
  - พนักงานการผลิต ชาย 685 คน หญิง 455 คน
2. พนักงานชั่วคราว 352 คน
  - พนักงานการผลิต ชาย 265 คน หญิง 87 คน

ช่วงเวลาทำงาน คือ เวลา 08.00-17.20 น. (8 ชั่วโมง/วัน) พักระหว่างการทำงาน 2 ช่วงเวลา คือ

ช่วงที่ 1 เวลา 10.00-10.10น.

ช่วงที่ 2 เวลา 15.00-15.10น.

บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เปิดทำการอีก 2 บริษัท คือ

**1. Oriental Electric Industry company, Vietnam Ltd.**

Lot 10 Industrial Zone II , Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

Tel : +84-61-836411 Fax : +84-61-836575

**2. Oriental -Murai Tec Corporation Ltd.**

Bang-Chan Industrial Estate No.111 Moo 4, Serithai Rd.,

T. Kannayao, A. Kannayao, Bangkok 10230 Thailand

Tel : (66) 2-518-2335 Fax : (66) 2-518-2737

ผู้อำนวยการโรงงาน : คุณอิโรคาตะ โฮชิโน (Mr. Hirokata Hoshino)

**3. ประวัติของสถานประกอบการ**


บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 20 ล้านบาท มีพนักงาน 201 คน และมีผลิตภัณฑ์ คือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมอีกเล็กน้อย ถึงวันนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต จำนวนของผลิตภัณฑ์ ตลาดและขอบข่ายการจัดจำหน่าย รวมถึงจำนวนและคุณภาพของบุคลากร ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินจดทะเบียนถึง 320 ล้านบาท มีพนักงานมากกว่า 1,400 คน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นับจาก มอเตอร์ไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์ เครื่องจักร EDM รับจ้างฉีดขึ้นงานอลูมิเนียม ชิ้นส่วนตัดด้วยเลเซอร์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมิซูบิชิ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีในสังคม ควบคู่ไปกับสินค้าที่มีคุณภาพ และในขณะนี้ยังได้เปิดบริษัทย่อยอีก 2 บริษัททั้งในและต่างประเทศ



#### 4. ประเภทและลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการ

##### 1. Induction Motors (มอเตอร์ไฟฟ้า)

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเสมือน Mother of Industry เพราะอุตสาหกรรมทุกประเภทจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตจาก Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ต้องการของลูกค้า คือ มีน้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัด และติดตั้งง่าย นอกจากนี้ยังสามารถลดความสั่นสะเทือน มีเสียงเบาขณะทำงานและมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม




ภาพที่ 1.1 มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

##### 2. Watt-Hour Meters (มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า)

มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าเปรียบเสมือน Life of the Family เพราะทุกครัวเรือนจะต้องมีมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าติดอยู่ประจำบ้าน ด้วยประสบการณ์การผลิตที่ยาวนานกว่า 20 ปี และด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจาก Mitsubishi Electric Corporation ทำให้บริษัทมีความภูมิใจอย่างยิ่งในคุณภาพและประสิทธิภาพที่มีความเที่ยงตรงสูง ทั้งนี้จากสายการผลิตที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานสากล ISO 9002 โดยมีทั้ง Single phase 2-wire และ Three phase 4-wire สำหรับใช้งานได้ทั้ง Indoor type และ Outdoor type ในส่วนของมิเตอร์ Single phase สามารถผลิตได้ถึงขนาด 150A Max. ส่วน Three phase ผลิตได้ถึง 160A Max. ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

- ความน่าเชื่อถือสูง
- คุณภาพสูง
- ความแม่นยำสูง
- อายุใช้งานยาวนาน



(1) Single phase




(2) Three phase


ภาพที่ 1.2 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า

### 3. Capacitors (คาปาซิเตอร์)

นุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตคาปาซิเตอร์จากบริษัท Shizuki Electric Co., Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตคาปาซิเตอร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในการผลิตคาปาซิเตอร์เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบของพลังงานไฟฟ้า Power Factor Capacitor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการการปรับปรุงค่า Power Factor ในสายส่งพลังงานไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการผลิตคาปาซิเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน Home Appliance Capacitor รวมทั้งผลิตคาปาซิเตอร์ทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย



(1) AC Capacitors



(2) Low Voltage Power Capacitors

ภาพที่ 1.3 คาปาซิเตอร์

### 4. Pumps (เครื่องปั้มน้ำ)

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำของบริษัทคือ Submersible Pump ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในงานชลประทาน การเกษตร และงานระบายน้ำทั่วไป คุณสมบัติพิเศษของปั้มน้ำประเภทนี้คือน้ำหนักเบา ขนาดเล็กกระทัดรัด ประกอบและติดตั้งง่าย สะดวกต่อการบำรุงรักษา ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน คงทนแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำอีกประเภทได้แก่ Centrifugal Pump ซึ่งมีความทนทานสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านพักอาศัย โรงแรมตลอดจน โรงงานประเภทต่างๆ



(1) Inverter Pumps




(2) ปั้มน้ำ

ภาพที่ 1.4 เครื่องปั้มน้ำ

### 5. Ger Boxes (ชุดเกียร์)


Ger Boxes เป็นชุดเกียร์ที่นำมาประกอบกับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งรับการพัฒนาและออกแบบโดย Sumitomo Heavy Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Cyclo Drive ทำให้ชุดเกียร์มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง สามารถถ่ายทอดกำลังได้ดีกว่าชุดเกียร์ทั่วไปที่ใช้การทดกำลังแบบเฟืองธรรมดา และยังทำให้มีอายุการใช้งานที่มากกว่าด้วย



ภาพที่ 1.5 ชุดเกียร์

### 6. Inverters (อินเวอร์เตอร์)

ในปัจจุบันลูกค้าสามารถควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ตามความต้องการ โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Inverter ของ Mitsubishi ที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย การที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Inverter ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับ Inverter




ภาพที่ 1.6 อินเวอร์เตอร์

### 7. Wire-Cut EDM , NC-EDM Systems (เครื่องตัดแบบจีนงาน)

Wire-Cut EDM , NC-EDM Systems เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่บริษัท บรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง และเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี Fuzzy Logic ที่เป็นหนึ่งเดียวของ Mitsubishi Electric Corporation ทำให้เครื่องจักรนี้เป็นที่รู้จักกันในวงการอุตสาหกรรมและเครื่องมือเป็นอย่างดีทั้งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องจักร นอกจากการจัดจำหน่ายแล้ว บรพาการไฟฟ้ายังเป็นศูนย์อบรมด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานกับลูกค้าทุกคน






ภาพที่ 1.7 เครื่องตัดแบบชิ้นงาน

#### 8. Aluminium Die-Casting (อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป)


นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่บูรพาการไฟฟ้า ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปโลหะอลูมิเนียม โดยที่ผ่านมามีการยอมรับอย่างดียิ่งจากลูกค้า ซึ่งล้วนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตของบริษัทเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา



ภาพที่ 1.8 อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

#### 9. Laser Cutting (ชิ้นงานตัดด้วยเลเซอร์)

บริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องจักร Mitsubishi Laser Cutting ซึ่งเป็นเครื่องจักรตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM ในการออกแบบ และควบคุมงานโดยวิศวกรและบุคลากรที่มีความชำนาญ ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อลูกค้าที่ต้องการชิ้นงานที่มีความประณีตและความแม่นยำสูง



ภาพที่ 1.9 ชิ้นงานตัดด้วยเลเซอร์



## 5. รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน

### 1. แผนก INDUCTION MOTOR

- 1.1 ส่วนงาน M/W1 (มอเตอร์ไวดิ่ง 1)
- 1.2 ส่วนงาน M/W2 (มอเตอร์ไวดิ่ง 2)
- 1.3 ส่วนงาน M/A1 (มอเตอร์แอสซেমบลี 1)
- 1.4 ส่วนงาน M/A2 (มอเตอร์แอสซেমบลี 2)
- 1.5 ส่วนงาน PRESS MOTOR (เพรสมอเตอร์)
- 1.6 ส่วนงาน M/MC1 (แมชีนเนอรี่มอเตอร์ 1)
- 1.7 ส่วนงาน M/MC2 (แมชีนเนอรี่มอเตอร์ 2)
- 1.8 ส่วนงาน FRAME WELDING (ROBOT)
- 1.9 ส่วนงาน PROCESS MOTOR (โพรเซสมอเตอร์)

### 2. แผนก CAPACITOR

### 3. แผนก WATT-HOUR METER

- 3.1 ส่วนงาน PRESS METER (เพรสมิเตอร์)
- 3.2 ส่วนงาน W/MC1 (แมชีนเนอรี่มิเตอร์ 1)
- 3.3 ส่วนงาน W/MC2 (แมชีนเนอรี่มิเตอร์ 2)
- 3.4 ส่วนงาน INJECTION (อินเจ็คชั่น)
- 3.5 ส่วนงาน E-MAGNET (อีแมกเน็ต)
- 3.6 ส่วนงาน PAINTING WHM (แผนกพ่นสีมิเตอร์)
- 3.7 ส่วนงาน WHM ASS'Y (ประกอบมิเตอร์)
- 3.8 ส่วนงาน ADJUST (แอสจัสต์)

### 4. แผนก PRODUCTION SUPPORT

- 4.1 ส่วนงาน M&D (แมฟิปป)
- 4.2 ส่วนงาน DIE-CASTING (ไดคาส)

### 5. แผนก MAINTENANCE

- 5.1 ส่วนงาน E-MT (ไฟฟ้า)
- 5.2 ส่วนงาน M-MT (ซ่อมบำรุง)
- 5.3 ส่วนงาน ARTISAN (งานซ่อมสร้าง)

### 6. แผนก STORE

### 7. แผนก MOTOR QC

### 8. แผนก WHM QC

### 9. แผนก SERVICE CENTER

## 6. แนวทางการบริหารงาน

### 6.1 เป้าหมายของสถานประกอบการ

1. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ
2. พัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการส่งออก
3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ
4. เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

### 6.2 นโยบายของสถานประกอบการ

#### ด้านการบริหาร

- Product First ในสถานะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ เทคนิค ตลอดจนงานบริการที่มีคุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
- Best Quality นอกจากนี้อย่างสร้าง Total System ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชั้นสูง โดยอาศัยการพัฒนา การออกแบบ และการผลิต
- Global Company เน้นการขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาบริษัทฯให้เป็นแบบ Global Company
- Environmental Management บริษัทฯยังมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- Tomorrow is better than today ตลอดจนดำเนินการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจอย่างสูงต่อสังคม ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบริษัทคู่ค้า

#### ด้านคุณภาพ

ในฐานะของบริษัทผู้ผลิต ที่สำคัญที่สุดของการผลิตก็คือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจอย่างสูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงรักษาหลักการ แห่งความสำเร็จทั้ง 3 ประการไว้ดังนี้

1. ใช้ระบบคุณภาพที่ดีที่สุด (ISO 14001)
2. ใช้เครื่องมือในการผลิต เครื่องมือในการตรวจเช็คทดสอบที่มีคุณภาพสูง
3. พนักงานที่ทำการผลิตและการตรวจเช็ค ต้องได้รับการฝึกฝน

### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
2. ดำเนินการวางแผนและป้องกันปัญหาในด้านมลพิษทางอากาศ ทางเสียง สารเคมี น้ำเสีย ขยะอุตสาหกรรมต่างๆ และมลพิษอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการลดของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการบำบัดขยะอุตสาหกรรมต่างๆ
4. จัดทำระเบียบและวิธีการทำงานในการควบคุมสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
5. จะส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อม
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ

### โดยด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น

1. การจัดการด้านขยะ
  - มีการคัดแยกขยะในแต่ละแผนกก่อนนำไปทิ้งที่ทิ้งรวมของบริษัท
  - มีการแยกถังขยะชีวิตประจำวัน โดยมีถังใส่ขยะรีไซเคิล และถังใส่ขยะรีไซเคิลไม่ได้ (ขยะทั่วไป) วางไว้ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณที่พักผ่อน ที่สูบบุหรี่ หน้าห้องน้ำ
  - ขยะส่วนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จะนำไปขายให้กับบริษัทรับซื้อ เช่น กระดาษ พลาสติก เศษไม้
  - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงการทิ้งขยะ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดบอร์ด เอกสารความรู้ ดิจิทัลตามสาย
2. การจัดการด้านน้ำเสีย
  - มีการว่าจ้างบริษัทรับตรวจวัดคุณภาพอากาศจากภายนอก มาทำการตรวจวัดอากาศภายในบริษัท
  - ตรวจวัดอากาศในขณะที่มีการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อหาผลกระทบที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
  - บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีตัวใหม่มาทดแทนสารเคมีตัวเดิมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางอากาศ
  - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับพื้นที่ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและสารระเหย
3. การจัดการด้านอากาศ
  - มีระบบบำบัดภายในบริษัทที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นแต่ละวัน
  - มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆเดือน โดยการจ้างบริษัทจากภายนอกมาเก็บตัวอย่างไปทำการตรวจวิเคราะห์
  - มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูแลระบบอยู่เป็นประจำ
4. การจัดการด้านทรัพยากร
  - จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่แยกจากพื้นที่อันตรายอย่างเป็นสัดส่วน
  - จัดสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับพนักงาน
  - มีการประกาศความสะอาดของแต่ละแผนกเป็นประจำทุกๆเดือน
  - จัดที่สำหรับพักผ่อนในช่วงเวลาพัก



### 6.3 กฎระเบียบของบริษัท

1. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือตลอดเวลาที่อยู่ในโรงงาน ผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาลงโทษถึงขั้นพักงานและไล่ออกได้
2. พนักงานจะต้องใส่เครื่องแบบที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่ใส่เสื้อผ้าที่หลวมหรือคับจนเกินไป
3. พนักงานใน Line การผลิตที่มีผลยาว และในขณะที่ปฏิบัติงานต้องรวบผมหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย และต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
4. พนักงานจะต้องใส่ชุดป้องกัน และใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทฯ กำหนดให้สำหรับแต่ละหน่วยงาน (ดูรายละเอียดในข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยของแต่ละส่วนงาน) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ตามความเหมาะสม
5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน บริเวณในอาคาร โรงงาน เว้นแต่ในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อสูบบุหรี่ และทิ้งก้นบุหรี่ในภาชนะสำหรับทิ้งก้นบุหรี่
6. พนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรอย่างเคร่งครัด ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
7. เมื่อพนักงานพบอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อการทำงาน ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบ และดำเนินการ โดยทันที
8. ห้ามนำรถและอุปกรณ์ขนย้ายทุกชนิดที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยมาใช้โดยเด็ดขาด
9. บุคคลที่ขับยานพาหนะของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไว้
10. บุคคลที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ จะต้องมียใบอนุญาตและติดบัตรทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ และพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ห้ามพนักงานหรือบุคคลอื่นใด โดยสารรถโฟล์คลิฟท์โดยเด็ดขาด
12. ห้ามพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนำรถแฮนด์ลิฟท์ และรถเข็นมาเป็นยานพาหนะหรือขึ้น ไปขึ้น โดยเด็ดขาด
13. ห้ามมิให้พนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสารลิฟท์ขนของ โดยเด็ดขาด และจะต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กำหนด
14. ผู้ขับรถทุกชนิดในบริษัทฯ ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง
15. ห้ามมิให้มีการขับรถภายในบริษัทฯ ระหว่างช่วงเวลาเคารพธงชาติ 7.55-8.02 น.
16. พนักงานจะต้องรายงานการบาดเจ็บ ไม่ว่ามากหรือน้อยให้แก่หัวหน้าทราบ โดยทันที และผู้บาดเจ็บจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
17. คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และระดับความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะให้คำกล่าวคัดเตือนพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และถ้าจำเป็นสามารถให้ใบเตือนที่เป็นทางการได้ พนักงานที่ได้รับใบเตือนอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาถึงโทษตามแต่ที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละกรณี

#### 6.4 อุดมการณ์ของสถานประกอบการ

1. มุ่งสู่การพัฒนาแห่งคุณภาพ (Moving toward quality development)
2. มุ่งมั่น ก้าวไกลสู่ศตวรรษใหม่ปี 2000 (The quality move forward to the year 2000)
3. ร่วมผจญภัยไปอย่างมีคุณภาพ (Moving to even higher quality) เน้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในทุกระดับที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และมีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือ “คุณภาพ” ดังนั้นตั้งแต่หน่วยงานที่จัดซื้อวัตถุดิบ หน่วยงานการผลิต หน่วยงานการตรวจสอบการผลิต หน่วยงานขายและบริการ หน่วยงานจัดซื้อ ไปจนถึงหน่วยงานสนับสนุนการผลิตต่างๆ โดยพนักงานทุกคนจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า จะต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และทำวันนี้ให้ดีกว่าวันนี้
4. ก้าวเดินเคียงคู่ไปกับสังคมไทย (Moving along with society) ซึ่งทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือตอบแทนสังคมไทย ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดกาสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน เช่น การให้ทุนการศึกษาแบบไม่จำกัดจำนวนทุนแก่บุตรหลานของพนักงาน และสำหรับการช่วยเหลือตอบแทนสังคมไทยนั้น ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยให้ความร่วมมือในการจัดตั้งห้องทดลองและวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมของประเทศไทย

#### 6.5 การเอื้อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการมีบทบาทร่วมกันจรรโลงสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่สังคมไทยกำลังเร่งสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับสังคมในโลกขณะนี้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปีแก่สถานศึกษาในเขตชุมชนใกล้เคียงและชุมชนห่างไกลที่ยังขาดแคลน โดยจัดมอบทุนการศึกษาและช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์การสอน ตำราเรียนแก่โรงเรียน โดยเชิญชวนให้พนักงานผู้มีกำลังและจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ ด้วย

#### 7. รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานที่ปรึกษา

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| ชื่อ-สกุล    | นางสาววิภาวี บุญยปรณานนท์ |
| ตำแหน่ง      | วิศวกรสิ่งแวดล้อม         |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    |

#### 8. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

##### 1. ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

##### 2. ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบติดตามการจัดการของเสีย สารเคมี การใช้ทรัพยากร
2. การบำบัดน้ำเสีย
3. ดูแลการตรวจวัดอากาศ
4. การตรวจติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน
5. การตรวจวัดความเร็วลม
6. เรียนรู้ ISO 14001 Internal Audit
7. จัดทำบอร์รด์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
8. การตรวจวัดเสียง
9. เข้าร่วมอบรมการใช้แก๊ส
10. งานเอกสารทั่วไป

##### 3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2547



## บทที่ 2

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น

โดยน้ำยา เจซี -170 และ เจเอฟ-300

(Propability of Used oil and Coolant Treatment by JC-170 and JF-300)

### ปัญหา

1. น้ำมันปนน้ำที่ส่งกำจัดในแต่ละปีปริมาณมีมาก
2. น้ำมันปนน้ำที่ส่งกำจัดมีอัตราส่วนของน้ำในปริมาณที่มาก ส่งผลให้ค่าส่งกำจัดสูงขึ้น
3. พื้นที่ในการจัดเก็บน้ำมันปนน้ำที่ใช้แล้วรอการส่งกำจัดมีไม่เพียงพอ

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ด้วยน้ำยา JC-170 และ JF-300
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ JF-300
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็นร่วมกับน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ด้วยน้ำยา JC-170 และ JF-300
4. เพื่อทำการลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดน้ำมันปนน้ำ

### เป้าหมาย

1. สามารถบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ด้วยน้ำยา JC-170 และ JF-300
1. สามารถบำบัดน้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ JF-300
2. สามารถบำบัดน้ำยาหล่อเย็นร่วมกับน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ด้วยน้ำยา JC-170 และ JF-300
3. ลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดน้ำมันปนน้ำ

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดปริมาณน้ำในน้ำมันปนน้ำให้น้อยลง
2. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำมันปนน้ำ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดน้ำมันปนน้ำ
4. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรของพนักงาน

### ขอบเขต

น้ำมันปนน้ำ หมายถึง

1. น้ำยาฉีดแม่พิมพ์จากส่วนงาน Die-Casting
2. น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)
3. น้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC)



### วิธีการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการของเสีย
2. ระบุปัญหา
3. รวบรวมข้อมูล
4. ออกแบบการทดลอง
5. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมี
6. ทำการทดลอง
7. วิเคราะห์และแปลผล
8. สรุปผลการทดลอง
9. จัดทำรายงาน



แผนการดำเนินงาน 1 กันยายน 2547 - 10 ธันวาคม 2547

| กิจกรรม                            | 1-30 ก.ย.2547 |      |      |      | 1-31 ต.ค. 2547 |      |      |      | 1-30 พ.ย. 2547 |      |      |      | 1-17 ธ.ค. 2547 |      |      |
|------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|
|                                    | week          | week | week | week | week           | week | week | week | week           | week | week | week | week           | week | week |
|                                    | 1             | 2    | 3    | 4    | 1              | 2    | 3    | 4    | 1              | 2    | 3    | 4    | 1              | 2    | 3    |
| 1. ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการของเสีย | ←             | →    |      |      |                |      |      |      |                |      |      |      |                |      |      |
| 2. ระบุปัญหา                       |               |      | ←    | →    |                |      |      |      |                |      |      |      |                |      |      |
| 3. รวบรวมข้อมูล                    |               |      | ←    | →    |                |      |      |      |                |      |      |      |                |      |      |
| 4. ออกแบบการทดลอง                  |               |      |      | ←    | →              |      |      |      |                |      |      |      |                |      |      |
| 5. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมี         |               |      |      |      | ←              | →    |      |      |                |      |      |      |                |      |      |
| 6. ทำการทดลอง                      |               |      |      |      |                | ←    | →    |      |                |      |      |      |                |      |      |
| 7. วิเคราะห์และแปลผล               |               |      |      |      |                |      |      |      |                | ←    | →    |      |                |      |      |
| 8. สรุปผลการทดลอง                  |               |      |      |      |                |      |      |      |                |      | ←    | →    |                |      |      |
| 9. จัดทำรายงาน                     |               |      |      |      |                |      |      |      | ←              | →    |      |      |                | →    |      |

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

น้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็นมีการใช้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม จึงมักพบน้ำยาชนิดนี้ที่เสียหลังจากกระบวนการผลิต น้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็นเป็นน้ำมันปนน้ำที่ค่อยสลายทางชีวภาพได้ยากเนื่องมียอดประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษจำนวนมากที่ละลายอยู่ในน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบที่จะบำบัดได้ทีี่สมบูรณ์จึงต้องนำส่งบริษัทที่รับกากตะกอนไปเผาในเตาเผาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ แต่ก็มีต้นทุนในการส่งบำบัดที่สูงซึ่งทางบริษัท เอ็น แอนด์ พี เคมิคัลแอนด์ควานซ์ มี Know –How ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในระบบการบำบัดน้ำมันคุณภาพที่เสียโดยเฉพาะ ซึ่งน้ำมันปนน้ำ(Emulsifier)จะมีขั้วที่ละลายในน้ำและขั้วที่ละลายในน้ำมันและเมื่อใช้ไปไ้ระยะหนึ่งจะเกิดการเน่าเสียซึ่งเกิดจากการมีแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในน้ำมันซึ่งแบคทีเรียจะกินน้ำมันเป็นอาหารและเกิดกลิ่นเหม็นหรืออาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันจึงจำเป็นต้องถ่ายออกจากระบบการผลิต

น้ำมันคุณภาพสามารถแบ่งประเภทน้ำมันในระบบน้ำเสียเป็น 4ประเภทคือ

1. ไฮโดรคาร์บอนเบา :น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด และน้ำมันเครื่องบิน รวมทั้งสารทำละลาย ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เฮกเซนคลอโรฟอร์ม

2. ไฮโดรคาร์บอนหนัก: น้ำมันดีเซล ยางมาตอย

3. น้ำมันหล่อลื่น : Cutting oil , Emulsifiable Oil , Rolling Oil ,Coolants Oil

4. น้ำมันจากพืชและสัตว์: ไขมันสัตว์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ซึ่งน้ำมันหล่อลื่น(น้ำมันคุณภาพชนิดมิลล์)สามารถแบ่งได้3ประเภทคือ

1. น้ำมันคุณภาพชนิดสังเคราะห์

2. น้ำมันคุณภาพชนิดกึ่งสังเคราะห์


3. น้ำมันคุณภาพชนิดมิลล์(น้ำมันสน)

น้ำมันคุณภาพชนิดมิลล์(น้ำมันสน)เป็นน้ำมันที่มีองค์ประกอบของน้ำมันมากที่สุดเปรียบเทียบกับน้ำมันคุณภาพชนิดสังเคราะห์และน้ำมันคุณภาพชนิดกึ่งสังเคราะห์โดยมีประองค์ประกอบของ Soap ,Fatty acid, Based oil Sulfonate โดยลักษณะการใช้ต้องมีการผสมกับน้ำในอัตราส่วน 3%-15%ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานหลังจากผสมจะมีสีขาวขุ่นเหมือนน้ำมันและเป็นคลอลอยด์โดยน้ำมันคุณภาพที่มีองค์ประกอบ ของ Emulsifier อยู่ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมให้น้ำกับน้ำมัน

### กระบวนการบำบัดน้ำมันคุณภาพ


ในระบบการบำบัดน้ำมันคุณภาพที่เสียที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีองค์ประกอบน้ำมันคุณภาพแล้วก็ยังมีส่วนประกอบของน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันสโลว์เวย์ และสารเคมีต่างๆที่ติดมากับชิ้นงานดังนั้นจึงต้องแยกน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันสโลว์เวย์ ออกจากน้ำมันคุณภาพที่เสียให้ได้มากที่สุดโดยการบำบัดโดยใช้สารเคมีดังนี้

1.OILCLEAR- ONE :เป็นสารเคมีสำหรับไปตัดตัวของตัวEmulsifier ที่ละลายในน้ำให้แยกออกจากน้ำ และเกิดเป็นคลอลอยด์เล็กๆ



ภาพที่ 2.1 OILCLEAR- ONE

2.OILCLEAR- TWO: เป็นสารเคมีชนิด โพลีเมอร์เป็นตัวทำให้เกิดตะกอนที่เกิดจากการเติม OILCLEAR- ONE ซึ่งจะมีลักษณะเป็นคลอลอยด์เล็กๆ ให้เกิดการรวมตัวเป็นตะกอนใหญ่ขึ้นเพื่อให้ไขมันแยกออกจากน้ำได้อย่างชัดเจนและลอยสู่ด้านบน



ภาพที่ 2.2 OILCLEAR- TWO

กระบวนการบำบัดน้ำมันที่สามที่สามารถแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

1.กระบวนการบำบัดเบื้องต้น(Primary Treatment) – เป็นขั้นตอน แยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ สารเคมี OILCLEAR- ONE และ OILCLEAR- TWO

2. กระบวนการบำบัดขั้นที่สอง(Secondary Treatment) – เป็นกระบวนการลดค่า พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ หลังจากการบำบัดโดยกระบวนการบำบัดเบื้องต้น โดยมีค่าดังนี้  
COD, BOD, TDS, SS และOIL& GREASE โดยสามารถบำบัดได้เป็น 2 แนวทางคือ

2.1 กระบวนการดูดซับ โดยใช้กระบวนการผก ถ่าน(Activated carbon) ในการดูดซับค่า พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำหรืออาจจะมีการบำบัดด้วยกระบวนการชีวภาพ

2.2 กระบวนการบำบัดโดยทางเคมี โดยใช้การเติมอากาศซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการบำบัด COD, BOD, และ OIL& GREASE ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันสำหรับการลดค่า COD, BOD, และ OIL& GREASE โดยเฉพาะค่า COD, BOD ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน มีค่า 100,000-300,000 Mg/L สามารถลดได้ถึง 95%



## อุปกรณ์และสารเคมี

### อุปกรณ์

1. บีกเกอร์ ขนาด 1,000 ml ,500 ml , 10 ml
2. กระบอกตวง ขนาด 10 ml
3. แท่งแก้วคนสาร
4. หลอดหยด

### สารเคมี

1. ตัวอย่างน้ำยาฉีดแม่พิมพ์
2. ตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)
3. ตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC)
4. น้ำยา JC-170
5. น้ำยา JF-300 (dil. 3%)

## รูปแบบการทดลอง

### ตอนที่ 1 ศึกษาการรวมตัวกันได้ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น

รูปแบบที่ 1 การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

รูปแบบที่ 2 การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

รูปแบบที่ 3 การรวมตัวกันของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

รูปแบบที่ 4 การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

### ตอนที่ 2 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยา JC-170 ในการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

และน้ำยาหล่อเย็น

รูปแบบที่ 1 การเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

รูปแบบที่ 2 การเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

รูปแบบที่ 3 การเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

### ตอนที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

รูปแบบที่ 1 การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

รูปแบบที่ 2 การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

รูปแบบที่ 3 การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

### ตอนที่ 4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

รูปแบบที่ 1 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น

รูปแบบที่ 2 การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

รูปแบบที่ 3 การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

รูปแบบที่ 4 การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

รูปแบบที่ 5 การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

## วิธีการทดลอง

### ตอนที่ 1 ศึกษาการรวมตัวกันได้น้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น

#### รูปแบบที่ 1 การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

1. เตรียมน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)ตัวอย่างละ 50 ml
2. นำตัวอย่างทั้ง 2 เปรวมกันในบีกเกอร์ขนาด 500 ml
3. สังเกตลักษณะการรวมตัวกันของสารตัวอย่างและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

#### รูปแบบที่ 2 การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)ตัวอย่างละ 50 ml
2. นำตัวอย่างทั้ง 2 เปรวมกันในบีกเกอร์ขนาด 500 ml
3. สังเกตลักษณะการรวมตัวกันของสารตัวอย่างและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

#### รูปแบบที่ 3 การรวมตัวกันของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมน้ำยาน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)ตัวอย่างละ 50 ml
2. นำตัวอย่างทั้ง 2 เปรวมกันในบีกเกอร์ขนาด 500 ml
3. สังเกตลักษณะการรวมตัวกันของสารตัวอย่างและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

#### รูปแบบที่ 4 การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)ตัวอย่างละ 50 ml
2. นำตัวอย่างทั้ง 2 เปรวมกันในบีกเกอร์ขนาด 500 ml
3. สังเกตลักษณะการรวมตัวกันของสารตัวอย่างและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

### ตอนที่ 2 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยา JC-170ในการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น

#### รูปแบบที่ 1 การเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ปริมาตร 500 ml ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำยา JC-170 โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตรจนน้ำยาฉีดแม่พิมพ์สามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้ดี
3. จดบันทึกปริมาณน้ำยา JC-170 ที่ใช้แต่ละค่า

#### รูปแบบที่ 2 การเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)ปริมาตร 500 ml ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำยา JC-170 โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตรจนน้ำยาหล่อเย็นสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้ดี
3. จดบันทึกปริมาณน้ำยา JC-170 ที่ใช้แต่ละค่า

### รูปแบบที่ 3 การเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)ปริมาตร 500 ml ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำยา JC-170 โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตรจนน้ำยาหล่อเย็นสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้ดี
3. จดบันทึกปริมาณน้ำยา JC-170 ที่ใช้แต่ละค่า

### ตอนที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

#### รูปแบบที่ 1 การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ปริมาตร 500 ml ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตร ที่เหมาะสมจากตอนที่ 2 รูปแบบที่ 1
3. คนให้เข้ากัน ประมาณ 4-5 นาที
4. เติมน้ำยา JF-300 โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตรจนตัวอย่างเกิดการรวมตัวกันของตะกอน ได้ดี ได้ดี
5. คนให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. บันทึกค่าแต่ละค่าแล้ววัดความหนาและลักษณะการตกตะกอน

#### รูปแบบที่ 2 การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) ปริมาตร 500 ml ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตร ที่เหมาะสมจากตอนที่ 2 รูปแบบที่ 2
3. คนให้เข้ากัน ประมาณ 4-5 นาที
4. เติมน้ำยา JF-300 โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตรจนตัวอย่างเกิดการรวมตัวกันของตะกอน ได้ดี ได้ดี
5. คนให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. บันทึกค่าแต่ละค่าแล้ววัดความหนาและลักษณะการตกตะกอน

#### รูปแบบที่ 3 การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)ปริมาตร 500 ml ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตร ที่เหมาะสมจากตอนที่ 2 รูปแบบที่ 3
3. คนให้เข้ากัน ประมาณ 4-5 นาที
4. เติมน้ำยา JF-300 โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตรจนตัวอย่างเกิดการรวมตัวกันของตะกอน ได้ดี ได้ดี
5. คนให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. บันทึกค่าแต่ละค่าแล้ววัดความหนาและลักษณะการตกตะกอน

**ตอนที่ 4** ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น ด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

**รูปแบบที่ 1** การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น ในอัตราส่วน 1:1 ,1:2 และ 2:1
2. เทตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml แล้วผสมให้เข้ากันดี
3. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตรที่ตัวอย่างสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. หลังจากนั้นเติมน้ำยา JF-300 จนกว่าตะกอนคอลลอยด์เกิดการจับตัวได้ดี
5. คนให้เข้ากันดี แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. สังเกตลักษณะตะกอนและจัดอันดับ

**รูปแบบที่ 2** การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็น(งานเจียร์) ในอัตราส่วนที่ได้จากตอนที่ 4 รูปแบบที่ 1
2. เทตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml แล้วผสมให้เข้ากันดี
3. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตรที่ตัวอย่างสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. หลังจากนั้นเติมน้ำยา JF-300 จนกว่าตะกอนคอลลอยด์เกิดการจับตัวได้ดี
5. คนให้เข้ากันดี แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. ทำซ้ำ ข้อ1-6 โดยเพิ่มอัตราส่วนของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

**รูปแบบที่ 3** การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ จากแผ่นก Die-Casting กับ น้ำยาหล่อเย็นจากส่วนงานกลึง ในอัตราส่วนที่ได้จากตอนที่ 4 รูปแบบที่ 1
2. เทตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตรที่ตัวอย่างสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. หลังจากนั้นเติมน้ำยา JF-300 จนกว่าตะกอนคอลลอยด์เกิดการจับตัวได้ดี
5. คนให้เข้ากันดี แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. ทำซ้ำ ข้อ1-6 โดยเพิ่มอัตราส่วนของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

**รูปแบบที่ 4** การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำยาหล่อเย็นจากส่วนงานเจียร์ กับ น้ำยาหล่อเย็นจากส่วนงานกลึง ในอัตราส่วนที่ได้จากตอนที่ 4 รูปแบบที่ 1
2. เทตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตรที่ตัวอย่างสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. หลังจากนั้นเติมน้ำยา JF-300 จนกว่าตะกอนคอลลอยด์เกิดการจับตัวได้ดี
5. คนให้เข้ากันดี แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. ทำซ้ำ ข้อ1-6 โดยเพิ่มอัตราส่วนของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์



รูปแบบที่ 5 การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

1. เตรียมตัวอย่างน้ำฉีดแม่พิมพ์ จากแผ่นก Die-Casting กับ น้ำยาหล่อเย็นจากส่วนงานเจียร์ และน้ำยาหล่อเย็นจากส่วนงานกลึงในอัตราส่วนที่ได้จากตอนที่ 4 รูปแบบที่ 1
2. เทตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างในบีกเกอร์ขนาด 1,000 ml แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. เติมน้ำยา JC-170 ปริมาตรที่ตัวอย่างสามารถเกิดตะกอนคอลลอยด์ได้แล้วผสมให้เข้ากันดี
4. หลังจากนั้นเติมน้ำยา JF-300 จนกว่าตะกอนคอลลอยด์เกิดการจับตัวได้ดี
5. คนให้เข้ากันดี แล้วทิ้งไว้ให้เกิดตะกอน ประมาณ 10 นาที
6. ทำซ้ำ ข้อ 1-6 โดยเพิ่มอัตราส่วนของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์



### ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยา JC -170 และ JF-300

| พารามิเตอร์<br>สารเคมี | สถานะ   | pH      | สี      | กลิ่น       | ความถ่วงจำเพาะ |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|
| JC -170                | ของเหลว | 1.2-2.1 | ขาวใส   | อ่อนๆ       | 1.01-1.04      |
| JF-300                 | ของเหลว | 4.0     | ขาวขุ่น | Amine อ่อนๆ | 1.01-1.04      |

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันป่นน้ำ

| พารามิเตอร์<br>ชนิดตัวอย่าง  | ลักษณะสี        | ลักษณะเนื้อสาร                                | ลักษณะกลิ่น | กรด-ด่าง |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์             | สีน้ำตาลขุ่น    | เป็นเนื้อเดียวกัน มีตะกอนน้ำ<br>มันลอยผิวหน้า | มีกลิ่นฉุน  | 8.4      |
| น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) | สีเขียวขี้ม้าใส | ใสเป็นเนื้อเดียวกัน<br>ไม่มีตะกอน             | มีกลิ่นฉุน  | 9.4      |
| น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC)   | สีน้ำตาลอิฐขุ่น | เป็นเนื้อเดียวกัน<br>ไม่มีตะกอน               | มีกลิ่นฉุน  | 9.2      |

ตอนที่ 1 การรวมตัวกันได้น้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น

ตารางที่ 2.3 แสดงการรวมตัวกัน ได้น้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น

| รูปแบบ | พารามิเตอร์       | พารามิเตอร์      | ลักษณะการรวมตัว   | ลักษณะกลิ่น | กรด-ด่าง |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1      | สีเขียวขี้ม้าขุ่น | สีน้ำตาลอ่อนขุ่น | เป็นเนื้อเดียวกัน | มีกลิ่นฉุน  | 9.7      |
| 2      | สีน้ำตาลอ่อนขุ่น  | สีน้ำตาลเข้มขุ่น | เป็นเนื้อเดียวกัน | มีกลิ่นฉุน  | 9.4      |
| 3      | สีน้ำตาลเข้มขุ่น  | สีเขียวขี้ม้าใส  | เป็นเนื้อเดียวกัน | มีกลิ่นฉุน  | 9.7      |
| 4      | สีเขียวขี้ม้าใส   |                  | เป็นเนื้อเดียวกัน | มีกลิ่นฉุน  | 9.7      |

หมายเหตุ

รูปแบบที่ 1 น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ + น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

รูปแบบที่ 2 น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ + น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)

รูปแบบที่ 3 น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) + น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)

รูปแบบที่ 4 น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ + น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) + น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)

**ตอนที่ 2 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยา JC-170 ในการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยานี้ดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็น**

**ตารางที่ 2.4** แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยานี้ดแม่พิมพ์ จากแผ่นก Die-Casting

| JC-170 (ml) | การเกิดตะกอน       | การแยกชั้นของตะกอน | ความหนาของชั้นตะกอน       |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 0.75        | ไม่เปลี่ยนแปลง     | -                  | -                         |
| 1.75        | ตะกอนเล็กน้อย      | ไม่แยกชั้น         | -                         |
| 2.75        | <b>ตะกอนมาก</b>    | <b>แยกชั้น</b>     | <b>ตะกอนลอยหนา 1.0 cm</b> |
| 3.75        | ตะกอนมาก           | แยกชั้น            | ตะกอนลอยหนา 1.8 cm        |
| 4.75        | ตะกอนมาก           | แยกชั้น            | ตะกอนลอยหนา 2.0 cm        |
| 5.75        | ตะกอนมาก           | แยกชั้น            | ตะกอนลอยหนา 2.1 cm        |
| 6.75        | ตะกอนมาก           | แยกชั้น            | ตะกอนลอยหนา 2.5 cm        |
| 7.75        | ตะกอนมาก           | แยกชั้น            | ตะกอนลอยหนา 1.5 cm        |
| 8.75        | ตะกอนละเอียดมาก    | ไม่แยกชั้น         | -                         |
| 9.75        | ตะกอนละเอียดมากมาก | ไม่แยกชั้น         | -                         |

**ตารางที่ 2.5** แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร)

| JC-170(ml) | การเกิดตะกอน         | การแยกชั้นของตะกอน | ความหนาของชั้นตะกอน |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 240.0      | ไม่เปลี่ยนแปลง       | -                  | -                   |
| 260.0      | ตะกอนเล็กน้อยมาก     | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 280.0      | ตะกอนเล็กน้อยมาก     | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 300.0      | ตะกอนเล็กน้อย        | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 320.0      | ตะกอนมากค่อนข้างขึ้น | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 340.0      | ตะกอนมากค่อนข้างขึ้น | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 360.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 380.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 400.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 420.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 440.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 460.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 480.0      | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก   | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 500.0      | ตะกอนเริ่มเหลว       | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 520.0      | ตะกอนเหลว            | ไม่แยกชั้น         | -                   |

**ตารางที่ 2.6** แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)

| JC-170(ml)   | การเกิดตะกอน               | การแยกชั้นของตะกอน | ความหนาของชั้นตะกอน |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 220.0        | ตะกอนน้อยมาก               | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 224.0        | ตะกอนจับตัวกันเล็กน้อย     | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 228.0        | ตะกอนจับตัวกันเล็กน้อย     | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 232.0        | ตะกอนจับตัวกันเล็กน้อย     | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 236.0        | ตะกอนจับตัวกันค่อนข้างขึ้น | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| <b>240.0</b> | <b>ตะกอนจับตัวขึ้นมาก</b>  | <b>ไม่แยกชั้น</b>  | -                   |
| 244.0        | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก         | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 248.0        | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก         | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 252.0        | ตะกอนจับตัวขึ้นมาก         | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 256.0        | ตะกอนเริ่มเหลว             | ไม่แยกชั้น         | -                   |
| 260.0        | ตะกอนเหลว                  | ไม่แยกชั้น         | -                   |

**ตอนที่ 3** ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และ น้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

**ตารางที่ 2.7** แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ปริมาตร 500 ml

(น้ำยา JC-170 คงที่ ที่ 2.75 ml)

| JF-300<br>(ml) | การเกิดตะกอน           | การแยกชั้นของตะกอน                       | ความหนาของชั้นตะกอน       |
|----------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 0.17           | ตะกอนละเอียดมาก        | แยกชั้นจับตัวกันหลวมๆชั้นน้ำมีตะกอนลอยปน | ตะกอนลอยหนา 1.0 cm        |
| 1.17           | ตะกอนละเอียด           | แยกชั้นจับตัวกันหลวมๆชั้นน้ำค่อนข้างใส   | ตะกอนลอยหนา 1.3 cm        |
| <b>2.17</b>    | <b>ตะกอนมีขนาดใหญ่</b> | <b>แยกชั้นชัดเจน มีชั้นน้ำใส</b>         | <b>ตะกอนลอยหนา 1.5 cm</b> |
| 3.17           | ตะกอนมีขนาดใหญ่        | แยกชั้นชัดเจน(เร็ว) มีชั้นน้ำใส          | ตะกอนลอยหนา 1.3 cm        |
| 4.17           | ตะกอนมีขนาดใหญ่        | แยกชั้นชัดเจน(เร็ว) มีชั้นน้ำใส          | ตะกอนลอยหนา 1.0 cm        |
| 5.17           | ตะกอนมีขนาดใหญ่        | แยกชั้นชัดเจน(เร็ว) มีชั้นน้ำใส          | ตะกอนลอยหนา 1.2 cm        |
| 6.17           | ตะกอนมีขนาดใหญ่        | แยกชั้นชัดเจน(เร็ว) มีชั้นน้ำใส          | ตะกอนลอยหนา 1.0 cm        |
| 7.17           | ตะกอนมีขนาดใหญ่        | แยกชั้นชัดเจน(เร็ว) มีชั้นน้ำใส          | ตะกอนลอยหนา 1.1 cm        |
| 8.17           | ตะกอนมีขนาดใหญ่        | แยกชั้นชัดเจน(เร็ว) มีชั้นน้ำใส          | ตะกอนลอยหนา 1.0 cm        |



**ตารางที่ 2.8** แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)ปริมาตร 500 ml  
(น้ำยา JC-170 คงที่ ที่ 480.0 ml)

| JF-300 (ml) | การเกิดตะกอน                 | การแยกชั้นของตะกอน   | ความหนาของชั้นตะกอน   |
|-------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 100.0       | ไม่เปลี่ยนแปลง               | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 120.0       | ไม่เปลี่ยนแปลง               | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 140.0       | เกิดตะกอนน้อยมาก             | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 160.0       | เกิดตะกอนน้อยมาก             | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 180.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์เล็กน้อย    | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 200.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์มากขึ้น     | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 220.0       | ตะกอนคอลลอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น  | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 240.0       | ตะกอนคอลลอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น  | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 260.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้น        | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 280.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้น        | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 300.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้น        | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 320.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้น        | ไม่แยกชั้นตะกอน      | -                     |
| 340.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้นมากขึ้น | แยกชั้นตะกอนเล็กน้อย | ไม่สามารถวัดได้       |
| 360.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้นมาก     | แยกชั้นตะกอนชัดเจน   | ตะกอนหนาประมาณ 6 cm   |
| 380.0       | เกิดตะกอนคอลลอยด์ขึ้น        | แยกชั้นตะกอนชัดเจน   | ตะกอนหนาประมาณ 6.1 cm |
| 400.0       | ตะกอนคอลลอยด์เริ่มเหลวลง     | แยกชั้นตะกอนชัดเจน   | ตะกอนหนาประมาณ 6.3 cm |

**ตารางที่ 2.9** แสดงการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC)ปริมาตร 500 ml  
(น้ำยา JC-170 คงที่ ที่ 240.0 ml)

| JF-300 (ml) | การเกิดตะกอน              | การแยกชั้นของตะกอน           | ความหนาของชั้นตะกอน   |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 180.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | ไม่แยกชั้นตะกอน              | -                     |
| 184.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | ไม่แยกชั้นตะกอน              | -                     |
| 188.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | ไม่แยกชั้นตะกอน              | -                     |
| 192.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | เกิดการแยกชั้นตะกอนน้อยมาก   | ไม่สามารถวัดได้       |
| 196.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | เกิดการแยกชั้นตะกอนไม่ชัดเจน | ไม่สามารถวัดได้       |
| 200.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | เกิดการแยกชั้นตะกอน          | ตะกอนหนาประมาณ 4.0cm  |
| 204.0       | เกิดตะกอนจับตัวกันแน่น    | เกิดการแยกชั้นตะกอน          | ตะกอนหนาประมาณ 4.1 cm |
| 208.0       | เกิดตะกอนจับตัวกันแน่นมาก | เกิดการแยกชั้นตะกอน          | ตะกอนหนาประมาณ 4.4 cm |
| 212.0       | เกิดตะกอนจับตัวกันแน่นมาก | เกิดการแยกชั้นตะกอน          | ตะกอนหนาประมาณ 4.5 cm |
| 216.0       | เกิดตะกอนจับตัวกันแน่นมาก | เกิดการแยกชั้นตะกอน          | ตะกอนหนาประมาณ 4.7 cm |
| 220.0       | เกิดตะกอนจับกันแน่น       | เกิดการแยกชั้นตะกอน          | ตะกอนหนาประมาณ 4.7 cm |

**ตอนที่ 4** ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็นด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

**ตารางที่ 2.10** แสดงการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น ปริมาตร 300 ml

| รูปแบบ | อัตราส่วน | JC-170 (ml) |       |       |        | JF-300 (ml) |       |       |        | อันดับ |
|--------|-----------|-------------|-------|-------|--------|-------------|-------|-------|--------|--------|
|        |           | 1           | 2     | 3     | เฉลี่ย | 1           | 2     | 3     | เฉลี่ย |        |
| ก:ข    | 1:1       | 90.0        | 88.0  | 96.0  | 91.3   | 60.0        | 75.0  | 69.0  | 68.0   | 3      |
|        | 1:2       | 70.0        | 76.0  | 74.0  | 73.3   | 40.0        | 45.0  | 42.0  | 42.3   | 2      |
|        | 2:1       | 25.0        | 20.0  | 23.0  | 22.6   | 24.0        | 20.0  | 25.0  | 22.0   | 1      |
| ข:ค    | 1:1       | 200.0       | 180.0 | 190.0 | 190.0  | 160.0       | 150.0 | 160.0 | 156.6  | 2      |
|        | 1:2       | 200.0       | 180.0 | 180.0 | 186.6  | 150.0       | 140.0 | 142.0 | 144.0  | 1      |
|        | 2:1       | 260.0       | 240.0 | 250.0 | 250.0  | 300.0       | 280.0 | 284.0 | 288.0  | 3      |
| ก:ค    | 1:1       | 30.0        | 32.0  | 31.8  | 31.3   | 20.0        | 23.0  | 22.1  | 21.7   | 2      |
|        | 1:2       | 40.0        | 40.5  | 41.0  | 40.5   | 30.0        | 31.0  | 31.1  | 30.7   | 3      |
|        | 2:1       | 20.0        | 20.5  | 20.3  | 20.3   | 10.0        | 10.2  | 10.5  | 10.2   | 1      |
| ก:ข:ค  | 1:1:1     | 80.0        | 60.0  | 70.0  | 70.0   | 30.0        | 258.0 | 30.0  | 28.3   | 2      |
|        | 1:1:2     | 90.0        | 80.0  | 90.0  | 86.6   | 60.0        | 40.0  | 50.0  | 50.0   | 3      |
|        | 1:2:1     | 100.0       | 90.0  | 95.0  | 95.0   | 76.0        | 80.0  | 80.0  | 73.3   | 4      |
|        | 2:1:2     | 55.0        | 40.0  | 45.0  | 46.6   | 20.0        | 15.0  | 15.0  | 16.6   | 1      |

หมายเหตุ

ก = น้ำยาฉีดแม่พิมพ์

ข = น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

ค = น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

**ตารางที่ 2.11** แสดงการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) ปริมาตร 300 ml

| อัตราส่วน | JC-170 |      |      |        | JF-300 |      |      |        |
|-----------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|
|           | 1      | 2    | 3    | เฉลี่ย | 1      | 2    | 3    | เฉลี่ย |
| 2:1       | 11.3   | 12.9 | 12.8 | 12.3   | 11.0   | 10.9 | 10.8 | 10.9   |
| 3:2       | 12.0   | 11.8 | 12.7 | 12.2   | 10.8   | 11.0 | 10.7 | 10.8   |
| 4:1       | 11.5   | 11.0 | 11.9 | 11.5   | 10.5   | 9.9  | 10.4 | 10.3   |
| 5:1       | 10.0   | 10.5 | 10.3 | 10.3   | 10.0   | 9.5  | 9.3  | 9.6    |
| 6:2       | 9.5    | 9.3  | 9.3  | 9.4    | 9.5    | 8.8  | 9.0  | 9.1    |
| 7:1       | 9.0    | 9.3  | 9.0  | 9.1    | 8.4    | 8.4  | 8.3  | 8.4    |

**ตารางที่ 2.12** แสดงการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC) ปริมาตร 300

| อัตราส่วน | JC-170 |      |      |        | JF-300 |     |     |        |
|-----------|--------|------|------|--------|--------|-----|-----|--------|
|           | 1      | 2    | 3    | เฉลี่ย | 1      | 2   | 3   | เฉลี่ย |
| 2:1       | 10.0   | 10.5 | 10.1 | 10.2   | 90.0   | 9.0 | 8.8 | 9.0    |
| 3:2       | 99.5   | 9.2  | 9.8  | 9.5    | 8.9    | 9.0 | 8.9 | 8.9    |
| 4:1       | 9.3    | 9.5  | 9.2  | 9.3    | 8.9    | 8.7 | 8.8 | 8.8    |
| 5:1       | 8.8    | 9.0  | 8.5  | 8.8    | 8.5    | 8.7 | 8.6 | 8.6    |
| 6:2       | 8.5    | 8.9  | 8.7  | 8.7    | 8.0    | 8.4 | 8.1 | 8.2    |
| 7:1       | 8.3    | 8.9  | 8.5  | 8.6    | 8.1    | 7.8 | 8.0 | 8.0    |

**ตารางที่ 2.13** แสดงการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์ )

และน้ำยาหล่อเย็นจาก(เครื่องCNC) อัตราส่วนละ 20 ml

| อัตราส่วน | JC-170 (ml) |      |      |        | JF-300 (ml)       |      |      |        |
|-----------|-------------|------|------|--------|-------------------|------|------|--------|
|           | 1           | 2    | 3    | เฉลี่ย | 1                 | 2    | 3    | เฉลี่ย |
| 2:1:1     | 9.0         | 10.0 | 9.5  | 9.5    | 4.0               | 5.0  | 4.6  | 4.5    |
| 3:2:1     | 10.0        | 13.2 | 12.0 | 11.7   | 5.0               | 6.5  | 6.0  | 5.8    |
| 4:1:1     | 12.0        | 12.3 | 12.3 | 12.2   | 7.0               | 6.2  | 6.1  | 6.4    |
| 5:1:1     | 16.0        | 14.0 | 14.5 | 14.8   | 8.0               | 7.9  | 7.5  | 7.8    |
| 6:2:1     | 17.0        | 20.0 | 18.5 | 18.5   | 7.8               | 8.1  | 7.9  | 7.9    |
| 7:1:1     | 20.0        | 23.0 | 22.0 | 21.6   | 8.1               | 8.5  | 8.3  | 8.3    |
| 8:1:1     | 23.0        | 25.0 | 23.8 | 23.9   | 8.5               | 9.3  | 8.9  | 8.9    |
| 9:1:1     | 26.0        | 24.0 | 25.0 | 25.0   | 10.0              | 8.9  | 9.2  | 9.4    |
| 10:1:1    | 28.0        | 27.0 | 27.3 | 27.4   | 11.0              | 10.1 | 10.0 | 10.3   |
| 11:1:1    | 29.0        | 31.0 | 30.5 | 30.2   | 10.4              | 10.8 | 10.0 | 10.4   |
| 12:1:1    | 31.0        | 32.0 | 31.8 | 31.6   | 11.9              | 11.5 | 11.0 | 11.5   |
| 13:1:1    | 33.0        | 34.5 | 33.9 | 33.8   | 12.0              | 12.8 | 12.5 | 12.4   |
| 14:1:1    | 33.0        | 33.2 | 32.0 | 32.9   | 12.4              | 12.4 | 12.3 | 12.3   |
| 15:1:1    | 34.0        | 33.2 | 32.5 | 33.2   | 12.5              | 12.8 | 12.4 | 12.5   |
| 16:1:1    | 34.5        | 34.6 | 34.9 | 34.3   | 12.8              | 12.0 | 13.2 | 12.8   |
| 17:1:1    | 35.1        | 35.0 | 33.3 | 34.5   | 13.0              | 12.5 | 12.9 | 12.8   |
| 18:1:1    | 35.0        | 36.0 | 35.3 | 35.4   | 13.2 <sup>®</sup> | 12.9 | 13.0 | 13.0   |

## วิเคราะห์และแปลผลการทดลอง

### ตอนที่ 1 ศึกษาการรวมตัวกันได้น้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น

จากการทดลองพบว่าทั้ง 4 รูปแบบการทดลอง ได้แก่ ลักษณะการรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) การรวมตัวกันของน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) และ การรวมตัวกันของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ,น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) สามารถรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นอย่างดี แสดงว่าน้ำยาดังกล่าวมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและมีความเป็นไปได้ในการที่จะทำการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น

### ตอนที่ 2 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยา JC-170 ในการเกิดตะกอนคอลลอยด์ของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ และน้ำยาหล่อเย็น ปริมาตร 500 ml

จากการทดลองพบว่าน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ จากแผนก Die-Casting เกิดตะกอนคอลลอยด์ได้ดีที่ ปริมาณ JC-170 เท่ากับ 2.75 ml ส่วนน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) สามารถเกิดตะกอนได้ดีที่ 480.0 ml และ 240.0 ml ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ใช้ปริมาณน้ำยา JC-170ในการเกิดตะกอนน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ น้ำยาหล่อเย็นจากส่วนงานกลึง น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) ตามลำดับ

#### การคำนวณ

#### 1.) คำนวณราคาของน้ำยา JC-170 ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

|                      |                   |                         |                                                                  |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์     | 500 ml            | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | 2.75 ml                                                          |
| ถ้า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ | 4,000,000 ml      | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | $(2.75 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 500 \text{ ml}$ |
|                      |                   |                         | $= 22,000 \text{ ml (22 lit)}$                                   |
| น้ำยา JC-170         | ปริมาตร 1,000 ml  | คิดเป็นเงิน             | 75 บาท                                                           |
| ถ้า น้ำยา JC-170     | ปริมาตร 22,000 ml | คิดเป็นเงิน             | $(75 \text{ บาท} \times 22,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$   |
|                      |                   |                         | $= 1,650 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$      |
|                      |                   |                         | $= 1,650 \text{ บาท/ batch}$                                     |

#### 2.) คำนวณราคาของน้ำยา JC-170 ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

|                   |                      |                         |                                                                   |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาหล่อเย็น     | 500 ml               | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | 480.0 ml                                                          |
| ถ้า น้ำยาหล่อเย็น | 4,000,000 ml         | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | $(480.0 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 500 \text{ ml}$ |
|                   |                      |                         | $= 3,840,000 \text{ ml (3,480 lit)}$                              |
| น้ำยา JC-170      | ปริมาตร 1,000 ml     | คิดเป็นเงิน             | 75 บาท                                                            |
| ถ้า น้ำยา JC-170  | ปริมาตร 3,840,000 ml | คิดเป็นเงิน             | $(75 \text{ บาท} \times 3,840,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$ |
|                   |                      |                         | $= 288,000 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$     |
|                   |                      |                         | $= 288,000 \text{ บาท/ batch}$                                    |



### 3.) คำนวณราคาของน้ำยา JC-170 ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

|                   |                      |                         |                                                                   |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาหล่อเย็น     | 500 ml               | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | 240.0 ml                                                          |
| ถ้า น้ำยาหล่อเย็น | 4,000,000 ml         | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | $(240.0 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 500 \text{ ml}$ |
|                   |                      |                         | $= 1,920,000 \text{ ml (1,920 lit)}$                              |
| น้ำยา JC-170      | ปริมาตร 1,000 ml     | คิดเป็นเงิน             | 75 บาท                                                            |
| ถ้า น้ำยา JC-170  | ปริมาตร 1,920,000 ml | คิดเป็นเงิน             | $(75 \text{ บาท} \times 1,920,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$ |
|                   |                      |                         | $= 144,000 \text{ บาท/ 4,000,000 ml (4 m}^3\text{)}$              |
|                   |                      |                         | $= 144,000 \text{ บาท/ batch}$                                    |

### ตอนที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และ น้ำยาหล่อเย็น ปริมาตร 500 ml

#### ด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

จากผลการทดลองพบว่า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ จากแผนก Die-Casting มีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ดีที่อัตราส่วนของน้ำยา JC-170 เท่ากับ 2.75 ml และ น้ำยา JF-300 เท่ากับ 2.17 ml ตามลำดับ ส่วนน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) และ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)สามารถบำบัดได้ดีที่อัตราส่วน 480.0 ml : 360.0 ml , 240.0 ml : 200.0 ml ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ดีที่สุด เนื่องจากใช้อัตราส่วนของน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 น้อยที่สุด และ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) ตามลำดับ

#### การคำนวณ

#### 1.) คำนวณราคาของน้ำยา JF-300 ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

|                      |              |                         |                                                                  |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์     | 500 ml       | ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ | 2.17 ml                                                          |
| ถ้า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ | 4,000,000 ml | ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ | $(2.17 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 500 \text{ ml}$ |
|                      |              |                         | $= 17,360 \text{ ml (17.36 lit)}$                                |

แต่ในการทดลองเป็นน้ำยา JF-300 dil. 3%

|                  |           |            |                                                 |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| จากน้ำยา JF-300  | 100 ml    | มีเนื้อสาร | 3 ml                                            |
| ถ้า น้ำยา JF-300 | 17,360 ml | มีเนื้อสาร | $(3 \text{ ml} \times 17,360) / 100 \text{ ml}$ |
|                  |           |            | $= 520.8 \text{ ml (0.5 lit)}$                  |

|                  |                  |             |                                                                |
|------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| น้ำยา JF-300     | ปริมาตร 1,000 ml | คิดเป็นเงิน | 350 บาท                                                        |
| ถ้า น้ำยา JF-300 | ปริมาตร 520.8 ml | คิดเป็นเงิน | $(350 \text{ บาท} \times 520.8 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$ |
|                  |                  |             | $= 182.3 \text{ บาท/ 4,000,000 ml (4 m}^3\text{)}$             |
|                  |                  |             | $= 182.3 \text{ บาท/ batch}$                                   |

2.) คำนวณราคาของน้ำยา JF-300 ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)

น้ำยาหล่อเย็น( เครื่องเจียร์) 500 ml ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ 360.0 ml

ถ้าน้ำยาหล่อเย็น( เครื่องเจียร์) 4,000,000 ml ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ  $(360 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 500 \text{ ml}$   
**= 2,880,000 ml (2,880 lit )**

แต่ในการทดลองเป็นน้ำยา JF-300 dil. 3%

จากน้ำยา JF-300 100 ml มีเนื้อสาร 3 ml

ถ้าน้ำยา JF-300 2,880,000 ml มีเนื้อสาร  $(3 \text{ ml} \times 2,880,000) / 100 \text{ ml}$

**= 86,400 ml (86.4 lit )**

น้ำยา JF-300 ปริมาตร 1,000 ml คิดเป็นเงิน 350 บาท

ถ้าน้ำยา JF-300 ปริมาตร 86,400 ml คิดเป็นเงิน  $(350 \text{ บาท} \times 86,400 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$

**= 30,240 บาท/ 4,000,000 ml (4 m<sup>3</sup>)**

**= 30,240 บาท/ batch**

3.) คำนวณราคาของน้ำยา JF-300 ในการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

น้ำยาน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) 500 ml ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ 200.0 ml

ถ้าน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) 4,000,000 ml ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ  $(200 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 500 \text{ ml}$   
**= 1,600,000 ml (1,600 lit )**

แต่ในการทดลองเป็นน้ำยา JF-300 dil. 3%

จากน้ำยา JF-300 100 ml มีเนื้อสาร 3 ml

ถ้าน้ำยา JF-300 1,600,000 ml มีเนื้อสาร  $(3 \text{ ml} \times 1,600,000) / 100 \text{ ml}$

**= 48,000 ml (48 lit )**

น้ำยา JF-300 ปริมาตร 1,000 ml คิดเป็นเงิน 350 บาท

ถ้าน้ำยา JF-300 ปริมาตร 48,000 ml คิดเป็นเงิน  $(350 \text{ บาท} \times 48,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$

**= 16,800 บาท/ 4,000,000 ml (4 m<sup>3</sup>)**

**= 16,800 บาท/ batch**

#### ตอนที่ 4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น

##### ด้วยน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300

จากผลการทดลองรูปแบบที่ 1 พบว่าการหาอัตราส่วนเริ่มต้นที่เหมาะสมในการของน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น( เครื่องเจียร์)และ น้ำยาฉีดแม่พิมพ์กับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) เท่ากับ 2:1 ส่วนน้ำยาหล่อเย็น( เครื่องเจียร์) กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) เท่ากับ 1:2 และ น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ กับ น้ำยาหล่อเย็น( เครื่องเจียร์)น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) เท่ากับ 2:1:1 เมื่อนำอัตราส่วนเริ่มต้นมาทำการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน พบว่า รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 3 ได้ อัตราส่วนของน้ำยาตัวอย่าง ที่ 7:1 รูปแบบที่ 5 เท่ากับ 18:1:1 ส่วน รูปแบบที่ 4 ซึ่งก็คือ น้ำยาหล่อเย็น( เครื่องเจียร์)กับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) ไม่เลือกทำการทดลองต่อ เนื่องจากปริมาณน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 ที่ใช้ในการบำบัดมีปริมาตรที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของน้ำยาตัวอย่างเกือบ 100% อีกทั้งยังไม่สามารถบำบัดน้ำยาตัวอย่างให้มีความใสและเกิดการแยกตะกอนที่ชัดเจนได้ เนื่องน้ำยาตัวอย่างมีความเข้มข้นของน้ำมันในปริมาณที่มากอีกด้วยจึงจำเป็นต้องใช้น้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 ที่มากตามไปด้วย

##### การคำนวณ

#### 1.) คำนวณราคาของน้ำยา JC-170และ JF-300ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

##### 1.1 น้ำยา JC-170

|                   |                   |                         |                                                                 |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| น้ำยาตัวอย่าง     | 400 ml            | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | 9.1 ml                                                          |
| ถ้า น้ำยาตัวอย่าง | 4,000,000 ml      | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | $(9.1 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 400 \text{ ml}$ |
|                   |                   |                         | <b>= 91,000 ml (91 lit )</b>                                    |
| น้ำยา JC-170      | ปริมาตร 1,000 ml  | คิดเป็นเงิน             | 75 บาท                                                          |
| ถ้า น้ำยา JC-170  | ปริมาตร 91,000 ml | คิดเป็นเงิน             | $(75 \text{ บาท} \times 91,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$  |
|                   |                   |                         | <b>= 6,825 บาท/ 4,000,000 ml (4 m<sup>3</sup>)</b>              |
|                   |                   |                         | <b>= 6,825 บาท/ batch</b>                                       |

##### 1.2 น้ำยา JF-300

|                        |              |                         |                                                                 |
|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| น้ำยาน้ำยาตัวอย่าง     | 400 ml       | ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ | 8.4 ml                                                          |
| ถ้า น้ำยาน้ำยาตัวอย่าง | 4,000,000 ml | ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ | $(8.4 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 400 \text{ ml}$ |
|                        |              |                         | <b>= 84,000 ml (84 lit )</b>                                    |

แต่ในการทดลองเป็นน้ำยา JF-300 dil. 3%

|                  |           |            |                                                 |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| จากน้ำยา JF-300  | 100 ml    | มีเนื้อสาร | 3 ml                                            |
| ถ้า น้ำยา JF-300 | 84,000 ml | มีเนื้อสาร | $(3 \text{ ml} \times 84,000) / 100 \text{ ml}$ |
|                  |           |            | <b>= 2,520 ml (1.62 lit )</b>                   |

น้ำยา JF-300 ปริมาตร 1,000 ml คิดเป็นเงิน 350 บาท

ถ้า น้ำยา JF-300 ปริมาตร 2,520 ml คิดเป็นเงิน  $(350 \text{ บาท} \times 1,620 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$

$$= 882 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$$

$$= 882 \text{ บาท/ batch}$$

2.) คำนวณราคาของน้ำยา JC-170 และ JF-300 ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC)

1.1 น้ำยา JC-170

|                   |                   |                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาตัวอย่าง     | 400 ml            | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | 8.6 ml                                                                                                                                                        |
| ถ้า น้ำยาตัวอย่าง | 4,000,000 ml      | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | $(8.6 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 400 \text{ ml}$<br>$= 86,000 \text{ ml (86 lit)}$                                                             |
| น้ำยา JC-170      | ปริมาตร 1,000 ml  | คิดเป็นเงิน             | 75 บาท                                                                                                                                                        |
| ถ้า น้ำยา JC-170  | ปริมาตร 86,000 ml | คิดเป็นเงิน             | $(75 \text{ บาท} \times 86,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$<br>$= 6,450 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$<br>$= 6,450 \text{ บาท/ batch}$ |

1.2 น้ำยา JF-300

|                                       |                  |                         |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาน้ำยาตัวอย่าง                    | 400 ml           | ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ | 8.0 ml                                                                                                                                                    |
| ถ้า น้ำยาน้ำยาตัวอย่าง                | 4,000,000 ml     | ใช้น้ำยา JF-300 เท่ากับ | $(8.0 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 400 \text{ ml}$<br>$= 80,000 \text{ ml (80 lit)}$                                                         |
| แต่ในการทดลองเป็นน้ำยา JF-300 dil. 3% |                  |                         |                                                                                                                                                           |
| จากน้ำยา JF-300                       | 100 ml           | มีเนื้อสาร              | 3 ml                                                                                                                                                      |
| ถ้า น้ำยา JF-300                      | 80,000 ml        | มีเนื้อสาร              | $(3 \text{ ml} \times 80,000) / 100 \text{ ml}$<br>$= 2,400 \text{ ml (2.4 lit)}$                                                                         |
| น้ำยา JF-300                          | ปริมาตร 1,000 ml | คิดเป็นเงิน             | 350 บาท                                                                                                                                                   |
| ถ้า น้ำยา JF-300                      | ปริมาตร 2,400 ml | คิดเป็นเงิน             | $(350 \text{ บาท} \times 2,400 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$<br>$= 840 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$<br>$= 840 \text{ บาท/ batch}$ |

3.) คำนวณราคาของน้ำยา JC-170 และ JF-300 ในการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจีย)

และน้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC)

1.1 น้ำยา JC-170

|                   |                    |                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำยาตัวอย่าง     | 400 ml             | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | 35.4 ml                                                                                                                                                          |
| ถ้า น้ำยาตัวอย่าง | 4,000,000 ml       | ใช้น้ำยา JC-170 เท่ากับ | $(35.4 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 400 \text{ ml}$<br>$= 354,000 \text{ ml (354 lit)}$                                                             |
| น้ำยา JC-170      | ปริมาตร 1,000 ml   | คิดเป็นเงิน             | 75 บาท                                                                                                                                                           |
| ถ้า น้ำยา JC-170  | ปริมาตร 354,000 ml | คิดเป็นเงิน             | $(75 \text{ บาท} \times 354,000 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$<br>$= 26,550 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$<br>$= 26,550 \text{ บาท/ batch}$ |



### 1.2 น้ำยา JF-300

น้ำยาน้ำยาตัวอย่าง 400 ml ใช้ น้ำยา JF-300 เท่ากับ 13.0 ml  
 ถ้าน้ำยาน้ำยาตัวอย่าง 4,000,000 ml ใช้ น้ำยา JF-300 เท่ากับ  $(13.0 \text{ ml} \times 4,000,000 \text{ ml}) / 400 \text{ ml}$   
 $= 130,000 \text{ ml (130 lit)}$

แต่ในการทดลองเป็นน้ำยา JF-300 dil. 3%

จากน้ำยา JF-300 100 ml มีเนื้อสาร 3 ml  
 ถ้าน้ำยา JF-300 130,000 ml มีเนื้อสาร  $(3 \text{ ml} \times 130,000) / 100 \text{ ml}$   
 $= 3,900 \text{ ml (3.9 lit)}$

น้ำยา JF-300 ปริมาตร 1,000 ml คิดเป็นเงิน 350 บาท  
 ถ้าน้ำยา JF-300 ปริมาตร 3,900 ml คิดเป็นเงิน  $(350 \text{ บาท} \times 3,900 \text{ ml}) / 1,000 \text{ ml}$   
 $= 1,365 \text{ บาท} / 4,000,000 \text{ ml (4 m}^3\text{)}$   
 $= 1,365 \text{ บาท/ batch}$

จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง แล้วนำมาเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัด กับ ค่าใช้จ่ายในการบำบัดได้ดังนี้

ตารางที่ 2.14 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์

| สารเคมี                     | เทียบที่ 4,000 lit |            | เปรียบเทียบ 1 ปี |            |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|
|                             | ปริมาตร (lit)      | ราคา (บาท) | ปริมาตร(lit)     | ราคา (บาท) |
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ที่ส่งกำจัด | 4,000              | 12,600     | 3,600,000        | 11,340,000 |
| น้ำยา JC-170                | 22.0               | 1,650      | 19,800           | 1,485,000  |
| น้ำยา JF-300                | 0.5                | 182.3      | 450              | 164,070    |

จากตาราง

- 1) น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ที่ส่งกำจัด / 4,000 lit คิดเป็นเงิน 12,600 บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ที่ส่งกำจัด /4,000 lit คิดเป็นเงิน  $1,650 + 182.3 = 1,832.3 \text{ บาท}$   
 ผลต่าง =  $12,600 - 1,832.3 = +10,767.7 \text{ บาท}$
- 2) น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ที่ส่งกำจัด /ปี คิดเป็นเงิน 11,340,000 บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ที่ส่งกำจัด /ปี คิดเป็นเงิน  $1,485,000 + 164,070 = 1,649,070 \text{ บาท}$   
 ผลต่าง =  $111,545 - 1,649,070 = +9,690,930 \text{ บาท}$

ตารางที่ 2.15 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)

| พารามิเตอร์<br>สารเคมี       | เทียบที่ 4,000 lit |            | เปรียบเทียบ 1 ปี |            |
|------------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|
|                              | ปริมาตร (lit)      | ราคา (บาท) | ปริมาตร(lit)     | ราคา (บาท) |
| น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) | 4,000              | 12,600     | 48,000           | 151,000    |
| น้ำยา JC-170                 | 3,480              | 288,000    | 41,760           | 3,456,000  |
| น้ำยา JF-300                 | 86.4               | 30,240     | 1,036.8          | 362,880    |

จากตาราง

- 1) น้ำยาหล่อเย็นที่ส่งกำจัด / 4,000 lit คิดเป็นเงิน 12,600 บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำยาหล่อเย็น / 4,000 lit คิดเป็นเงิน  $288,000 + 30,240 = 318,240$  บาท  
 ผลต่าง =  $12,600 - 318,240 = -305,640$  บาท
- 2) น้ำยาหล่อเย็นที่ส่งกำจัด / ปี คิดเป็นเงิน 151,000 บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำยาหล่อเย็น / ปี คิดเป็นเงิน  $3,456,000 + 362,880 = 3,818,880$  บาท  
 ผลต่าง =  $151,000 - 3,818,880 = -3,667,680$  บาท

ตารางที่ 2.16 เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

| พารามิเตอร์<br>สารเคมี     | เทียบที่ 4,000 lit |            | เปรียบเทียบ 1 ปี |            |
|----------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|
|                            | ปริมาตร(lit)       | ราคา (บาท) | ปริมาตร (lit)    | ราคา (บาท) |
| น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) | 4,000              | 12,600     | 48,000           | 151,200    |
| น้ำยา JC-170               | 1,920              | 144,000    | 23,040           | 1,728,000  |
| น้ำยา JF-300               | 48                 | 16,800     | 576              | 201,600    |

จากตาราง

- 1) น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) ที่ส่งกำจัด / 4,000 lit คิดเป็นเงิน 12,600 บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ / 4,000 lit คิดเป็นเงิน  $144,000 + 16,800$  บาท = 160,800 บาท  
 ผลต่าง =  $12,600 - 160,800 = -148,200$  บาท
- 2) น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) ที่ส่งกำจัด / ปี คิดเป็นเงิน 151,200 บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ / ปี คิดเป็นเงิน  $1,728,000 + 201,600$  บาท = 1,929,600 บาท  
 ผลต่าง =  $151,200 - 1,929,600 = -1,778,400$  บาท

**ตารางที่ 2.17** เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์) อัตราส่วน (7:1)

| สารเคมี / พารามิเตอร์         | ปริมาตร (lit)<br>เปรียบเทียบที่ 4,000 lit | ราคา (บาท) |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์              | 3,500                                     | 11,025     |
| น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์) | 500                                       | 1,575      |
| น้ำยา JC-170                  | 91                                        | 6,825      |
| น้ำยา JF-300                  | 2.52                                      | 882        |

จากตาราง

น้ำมันปนน้ำที่ส่งกำจัด / 4,000 lit คิดเป็นเงิน 11,025+1,575= 12,600 บาท

ถ้าบำบัดน้ำมันปนน้ำ / 4,000 lit คิดเป็นเงิน 6,825+ 882= 7,707บาท

ผลต่าง = 12,600 - 7,707 = +4,893 บาท

**ตารางที่ 2.18** เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC) อัตราส่วน (7:1)

| น้ำยา / พารามิเตอร์         | ปริมาตร (lit)<br>เปรียบเทียบที่ 4,000 lit | ราคา (บาท) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์ที่ส่งกำจัด | 3,500                                     | 11,025     |
| น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC)  | 500                                       | 1,575      |
| น้ำยา JC-170                | 86                                        | 6,450      |
| น้ำยา JF-300                | 2.4                                       | 840        |

จากตาราง

น้ำมันปนน้ำที่ส่งกำจัด / 4,000 lit คิดเป็นเงิน 11,025 + 1,575 = 12,600บาท

ถ้าบำบัดน้ำมันปนน้ำ 4,000 lit คิดเป็นเงิน 6,450 + 840 = 7,290 บาท

ผลต่าง = 12,600 - 7,290 = +5,310 บาท

**ตารางที่ 2.19** เปรียบเทียบราคาการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ร่วมกับ น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์) และน้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC) อัตราส่วน (18:1:1)

| พารามิเตอร์<br>น้ำยา          | ปริมาตร (lit)<br>เปรียบเทียบกับ 4,000 lit | ราคา (บาท) |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| น้ำยาฉีดแม่พิมพ์              | 3,500                                     | 11,025     |
| น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์) | 250                                       | 787.5      |
| น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องCNC)    | 250                                       | 787.5      |
| น้ำยา JC-170                  | 354                                       | 26,550     |
| น้ำยา JF-300                  | 3.9                                       | 1,365      |

จากตาราง

น้ำมันปนน้ำที่ส่งกำจัด /4,000 lit คิดเป็นเงิน  $11,025 + 787.5 + 787.5 = 12,600$  บาท  
 ถ้าบำบัดน้ำมันปนน้ำ /4,000 lit คิดเป็นเงิน  $26,550 + 1,365 = 27,915$  บาท  
 ผลต่าง =  $12,600 - 27,915 = -15,315$  บาท




## สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 2.20 เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 ต่อการบำบัด 4,000 lit

| รูปแบบ | รูปแบบการบำบัด | ปริมาณเปรียบเทียบที่ 4,000 lit |                    |
|--------|----------------|--------------------------------|--------------------|
|        |                | น้ำยา JC-170 (lit)             | น้ำยา JF-300 (lit) |
| 1      | ก              | 22.0                           | 0.5                |
| 2      | ข              | 3,480                          | 86.4               |
| 3      | ค              | 1,920                          | 48                 |
| 4      | ก+ข            | 91                             | 2.52               |
| 5      | ก+ค            | 86                             | 2.4                |
| 6      | ก+ข+ค          | 354                            | 3.9                |

แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำยา JC-170 และ JF-300 ต่อการบำบัด 4,000 lit



ภาพที่ 2.3 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 ต่อการบำบัด 4,000 lit

ตารางที่ 2.21 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันปนน้ำ

| รูปแบบ | รูปแบบการบำบัด | ราคาส่งกำจัด/4,000 lit<br>(1 batch) | ราคาบำบัด/4,000 lit<br>(1 batch) | ผลต่าง(บาท) |
|--------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1      | ก              | 12,600                              | 1,832.3                          | +10,767.7   |
| 2      | ข              | 12,600                              | 318,240                          | - 305,640   |
| 3      | ค              | 12,600                              | 160,800                          | - 148,200   |
| 4      | ก+ข            | 12,600                              | 7,707                            | + 4,893     |
| 5      | ก+ค            | 12,600                              | 7,290                            | + 5,310     |
| 6      | ก+ข+ค          | 12,600                              | 27,915                           | - 15,315    |


\*หมายเหตุ

ก = น้ำยาฉีดแม่พิมพ์

ข = น้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร)

ค = น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC)

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างราคาการส่งกำจัดกับการบำบัดน้ำมันปนน้ำ




ภาพที่ 2.4 แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างราคาการส่งกำจัดกับราคาการบำบัดน้ำมันปนน้ำ



ตารางที่ 2.22 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำยาล้างแม่พิมพ์


| พารามิเตอร์                   | หน่วย | วิธีการวิเคราะห์            | น้ำมันปนน้ำ<br>(ก่อนบำบัด) | น้ำมันปนน้ำ<br>(หลังบำบัด) | ประสิทธิภาพ          | มาตรฐาน                     |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| BOD                           | mg/l  | Membrane<br>Electrode       | 482                        | 244                        | 280                  | น้อยกว่าหรือ<br>เท่ากับ 20  |
| COD                           | mg/l  | Open Reflux,<br>Titrimetric | 4,470                      | 510                        | 3,960                | น้อยกว่าหรือ<br>เท่ากับ 120 |
| Grease & Oil                  | mg/l  | Soxhlet<br>Extraction       | 381                        | 8.8                        | 372.7                | น้อยกว่าหรือ<br>เท่ากับ 5   |
| Total<br>Kjeldahl<br>Nitrogen | mg/l  | Kjeldahl                    | 37.80                      | 36.56                      | 1.22                 | น้อยกว่าหรือ<br>เท่ากับ 100 |
| Sample Condition              |       | Observation                 | Light yellow<br>Cloud      | เทาจางขุ่น                 | เป็นที่ยอมรับ<br>ได้ | -                           |

แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำยาล้างแม่พิมพ์



ภาพที่ 2.5 แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำยาล้างแม่พิมพ์

ดังนั้น จากผลการเปรียบเทียบสรุปได้ว่าระหว่างราคาการส่งกำจัดกับราคาในการบำบัดเอง รูปแบบที่ดีที่สุด คือ การบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ ซึ่งใช้ปริมาณน้ำยา JC-170 และ น้ำยา JF-300 น้อยที่สุด และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการส่งกำจัดได้ถึง 10,767.7 บาท ต่อการบำบัด 4,000 lit ( 1 batch) อีกทั้งค่า COD, BOD, Grease & Oil ยังลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้สามารถปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดทางชีวภาพได้ ส่วนการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องCNC) และการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเท่ากับ 5,310 4,893 ตามลำดับ สำหรับ การบำบัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) น้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) และการบำบัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์)และน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) พบว่าไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงได้ เนื่องจากทั้งสามรูปแบบนี้มีราคาในการบำบัดที่สูงมากกว่าการส่งกำจัดเดิม คือ เพิ่มค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ส่งกำจัดถึง 305,640 บาท , 148,200 บาท , 15,315 บาท ตามลำดับ



### บทที่ 3

## สรุปผลการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน ณ บริษัท นูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนก Environmental and Maintenance ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านดังนี้

#### 1.ด้านสังคม

- ได้รู้จักบุคคลต่างๆ มากขึ้นทั้งในแผนกและต่างแผนก
- ได้เข้าใจถึงลักษณะในการทำงานจริงในสถานประกอบการ
- ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ฝึกการวางตัวให้เหมาะสมในการทำงาน

#### 2.ด้านทฤษฎี

- ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นในการคัดแยกขยะ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการบำบัดน้ำเสีย
- ได้ศึกษาเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ได้ฝึกการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
- ได้รับแนวความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

#### 3.ด้านปฏิบัติ

- ได้ฝึกการคัดแยกขยะ
- ได้ทดลองปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียจากระบบจริง
- ได้ฝึกการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น เครื่องวัดเสียง
- ได้ฝึกการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ได้รับความชำนาญในการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด



## บทที่ 4

### ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการปฏิบัติงานในบริษัท นูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำไปปรับปรุงในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป ในระหว่างการทำงานพบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ได้แก่

1. เนื่องจากการเป็นกรปฏิบัติงานจริงเป็นครั้งแรก ทำให้การทำงานในช่วงแรกยังไม่เต็มที่นักยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควร เมื่อสามารถปรับตัวและได้รับคำแนะนำจากพนักงานที่ปรึกษา จึงทำงานได้เป็นขั้นตอนตามลำดับ
2. เนื่องจากยังขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลจึงส่งทำให้การทำงานไม่รวดเร็วและสมบูรณ์เท่าที่ควร
3. เนื่องจากยังขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ และเครื่องมือบางตัวไม่เคยใช้ ทำให้ในการทำงานต้องขอคำแนะนำจาก Job Supervisor อยู่เสมอ
4. เนื่องจากทางบริษัท ไม่มีห้องปฏิบัติการทดลองจึงทำให้การทดลองไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ
5. เนื่องจากอุปกรณ์ในการทดลองมีเพียง 1 ชุด(เล็ก) และในการทดลองต้องใช้เวลาในการเกิดกฏฏิกิริยา ทำให้เกิดความล่าช้า เพราะไม่สามารถทดลองที่หลายชุดการทดลองพร้อมกันได้
6. เนื่องจากอุปกรณ์ในการทดลองมีสเกลที่ไม่ละเอียดมาก จึงอาจส่งผลการทดลองเล็กน้อย แต่ก็ไม่ทำให้ผลการทดลองผิดพลาดมากนัก
7. เนื่องจากการรับรู้ปัญหาร่วมกันของแต่ละแผนกมีน้อย หากก่อนทำงานหรือก่อนเลิกงาน 15 นาที มีการประชุมกันชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานในวันนั้นๆ ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและเข้าใจตรงกันให้สามารถทำงานออกมาให้มีคุณภาพที่สุด เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้โดยทันที
8. เนื่องจากในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและมีส่วนร่วมในงาน เอกสาร ISO 14001 แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้มาก่อน ต้องเรียนรู้จากการทำงานจริง จึงทำให้การติดตามงานไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงอยากให้ทางสาขาวิชาบรรจรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในแผนการศึกษา หรือ มีการจัดอบรมก่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

### เอกสารอ้างอิง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ. กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, พ.ศ.2545

ธวัชชัย วรพงษ์สร. หลักการวิจัยทางสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 1, พ.ศ. 2543

คณะกรรมการความปลอดภัย บริษัทบูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด. คู่มืออบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน : คณะทำงานกลุ่มเฉพาะกิจ, พ.ศ. 2543

บริษัทบูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด. เอกสารเผยแพร่ ฉบับล่าสุด, n.d.





## ภาคผนวก





ที่ตั้งบริษัทบูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด





## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### 1. การจัดการด้านอากาศ (ระบบบำบัดอากาศแบบสครับเบอร์)



### 2. การจัดการด้านน้ำเสีย (ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี)





### 3. การจัดการด้านขยะ



(1) Waste Center



(2) ถังขยะสำหรับขยะในชีวิตประจำวัน



## เครื่องมือใช้ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

### 1. เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศแบบปั๊ม



### 2. เครื่อง Sound Level Meter






### 3. เครื่องวัดความเร็วลม



### 4. pH Meter





## อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง (Project)

1. อุปกรณ์ ได้แก่ บีกเกอร์ กระบอกตวง แท่งแก้วคนสาร หลอดหยด



2. สารเคมี ได้แก่ น้ำยา JC-170 และ JF-300



(1) JC-170


(2) JF-300

(3) JF-300 dilution 3%



### 3. ตัวอย่างน้ำมันป่นน้ำ

#### 3.1 น้ำยาฉีดแม่พิมพ์




#### 3.2 น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)





### 3.3 น้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC)





## กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

### 1. ตรวจสอบการจัดการของเสีย สารเคมี การใช้ทรัพยากร




### 2. การบำบัดน้ำเสีย



(1) เทน้ำยา JC-170 ในถังปฏิกิริยา



## 2. การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)



(1) เหน้ยา JF-300 ในดั่งปฏิกิริยา

## 3. ดูแลการตรวจวัดอากาศ





### 3. คู่มือการตรวจวัดอากาศ(ต่อ)




### 4. เรียนรู้ ISO 14001 Internal Audit





##### 5. การตรวจวัดความเร็วลม



##### 6. การตรวจติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน





## 5. การตรวจวัดความเร็วลม




## 6. การตรวจติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน





7. จัดทำบอร์ดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน






ส่วนงานที่ก่อให้เกิดน้ำปน น้ำมัน (น้ำเสียตัวอย่าง)

1. เตาหลอมอลูมิเนียม (น้ำยาดัดแม่พิมพ์)






2. เครื่อง CNC หรือ เครื่องกลึง (น้ำยาหล่อเย็น)






### 3. เครื่องเจียร์ (น้ำยาหล่อเย็น)




แบบของระบบบำบัดน้ำมันปนน้ำ มี Process ดังนี้





แบบของระบบบำบัดน้ำมันปนน้ำ มี Process ดังนี้ (ต่อ)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## ตัวอย่างการคำนวณราคาน้ำยา JC-170 และ JF-300

### 1. น้ำยา JC-170

น้ำยา JC-170 จำนวน 1 ถัง (30 lit) คิดเป็นเงิน 2,250 บาท

#### คำนวณ

จากปริมาตร 1 lit เท่ากับ 1,000 ml  
ถ้าน้ำยา JC-170 30 lit เท่ากับ  $(1,000 \text{ ml} \times 30 \text{ lit}) / 1 \text{ lit}$   
 $= 30,000 \text{ ml}$

น้ำยา JC-170 30,000 ml คิดเป็นเงิน 2,250 บาท  
ถ้าน้ำยา JC-170 1,000 ml คิดเป็นเงิน  $(2,250 \text{ บาท} \times 1,000 \text{ ml}) / 30,000 \text{ ml}$   
 $= 75 \text{ บาท} / 1,000 \text{ ml}$   
 $= 75 \text{ บาท} / \text{lit}$

### 1. น้ำยา JF-300

น้ำยา JF-300 จำนวน 1 ถัง (30 lit) คิดเป็นเงิน 10,500 บาท

#### คำนวณ

จากปริมาตร 1 lit เท่ากับ 1,000 ml  
ถ้าน้ำยา JF-170 30 lit เท่ากับ  $(1,000 \text{ ml} \times 30 \text{ lit}) / 1 \text{ lit}$   
 $= 30,000 \text{ ml}$

น้ำยา JF-300 30,000 ml คิดเป็นเงิน 10,500 บาท  
ถ้าน้ำยา JF-170 1,000 ml คิดเป็นเงิน  $(10,500 \text{ บาท} \times 1,000 \text{ ml}) / 30,000 \text{ ml}$   
 $= 350 \text{ บาท} / 1,000 \text{ ml}$   
 $= 350 \text{ บาท} / \text{lit}$

ตัวอย่างการคำนวณราคาในการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น

**1. น้ำยาฉีดแม่พิมพ์**

1.1) จากปริมาณการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ เท่ากับ  $300 \text{ m}^3/\text{month}$

ดังนั้นปริมาณที่ส่งกำจัด ต่อ 1 ปี เท่ากับ  $300 \text{ m}^3 \times 12 \text{ month} = 3,600 \text{ m}^3$

จากปริมาตร  $1 \text{ m}^3 = 1,000 \text{ lit}$

ถ้า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $3,600 \text{ m}^3 = (1,000 \text{ lit} \times 3,600 \text{ m}^3) / 1 \text{ m}^3$

**$= 3,600,000 \text{ lit}$**

จากปริมาตร  $1,000 \text{ lit} = 1 \text{ ตัน}$

ถ้า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $3,600,000 \text{ lit} = (1 \text{ ตัน} \times 3,600,000 \text{ lit}) / 1,000 \text{ lit}$

**$= 3,600 \text{ ตัน}$**

1.2) จากค่าส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ เท่ากับ  $3,150 \text{ บาท} / \text{ตัน}$

ปริมาณการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $3,600 \text{ ตัน}$

น้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $1 \text{ ตัน}$  คิดเป็นเงิน  $3,150 \text{ บาท}$

ถ้า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $3,600 \text{ ตัน}$  คิดเป็นเงิน  $(3,150 \text{ บาท} \times 3,600 \text{ ตัน}) / 1 \text{ ตัน}$

**$= 11,340,000 \text{ บาท/ปี}$**

1.3) จากปริมาตร  $1 \text{ ตัน}$  มีค่าเท่ากับ  $1,000 \text{ lit}$

น้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $1,000 \text{ lit}$  คิดเป็นเงิน  $3,150 \text{ บาท}$

ถ้า น้ำยาฉีดแม่พิมพ์  $1 \text{ lit}$  คิดเป็นเงิน  $(3,150 \text{ บาท} \times 1 \text{ lit}) / 1,000 \text{ lit}$

**$= 3.15 \text{ บาท/lit}$**

หรือ  **$3.15 \text{ บาท}/1,000 \text{ ml}$**

1.4) จากความจุของระบบบำบัดน้ำมันปนน้ำของบริษัทฯ เท่ากับ  $4,000 \text{ lit}$

ดังนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์ เท่ากับ  $4,000 \text{ lit} \times 3.15 \text{ บาท}$

**$= 12,600 \text{ บาท} / 1 \text{ batch}$**



ตัวอย่างการคำนวณราคาในการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น

**2. น้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์)**

- 2.1 ) จากปริมาณการส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์) เท่ากับ 48 m<sup>3</sup>/month  
 ดังนั้นปริมาณที่ส่งกำจัด ต่อ 1 ปี เท่ากับ 48 m<sup>3</sup> X 12 month = 576 m<sup>3</sup>
- |                  |                    |   |                                                      |
|------------------|--------------------|---|------------------------------------------------------|
| จากปริมาตร       | 1 m <sup>3</sup>   | = | 1,000 lit                                            |
| ถ้าน้ำยาหล่อเย็น | 576 m <sup>3</sup> | = | (1,000 lit X 576 m <sup>3</sup> ) / 1 m <sup>3</sup> |
|                  |                    | = | <b>576,000 lit</b>                                   |
| จากปริมาตร       | 1,000 lit          | = | 1 ตัน                                                |
| ถ้าน้ำยาหล่อเย็น | 576,000 lit        | = | (1 ตัน X 576,000 lit) / 1,000 lit                    |
|                  |                    | = | <b>576 ตัน</b>                                       |
- 2.2 ) จากค่าส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น เท่ากับ 3,150 บาท / ตัน  
 ปริมาณการส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น (เครื่องเจียร์) 576 ตัน
- |                  |         |             |                               |
|------------------|---------|-------------|-------------------------------|
| น้ำยาหล่อเย็น    | 1 ตัน   | คิดเป็นเงิน | 3,150 บาท                     |
| ถ้าน้ำยาหล่อเย็น | 576 ตัน | คิดเป็นเงิน | (3,150 บาท X 576 ตัน) / 1 ตัน |
|                  |         | =           | <b>1,814,400 บาท/ปี</b>       |
- 2.3 ) จากปริมาตร 1 ตัน มีค่าเท่ากับ 1,000 lit
- |                  |           |             |                                 |
|------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| น้ำยาหล่อเย็น    | 1,000 lit | คิดเป็นเงิน | 3,150 บาท                       |
| ถ้าน้ำยาหล่อเย็น | 1 lit     | คิดเป็นเงิน | (3,150 บาท X 1 lit) / 1,000 lit |
|                  |           | =           | <b>3.15 บาท/lit</b>             |
|                  |           | หรือ        | <b>3.15 บาท/1,000 ml</b>        |
- 2.4 ) จากความจุของระบบบำบัดน้ำมันปนน้ำของบริษัทฯ เท่ากับ 4,000 lit  
 ดังนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่องเจียร์) เท่ากับ 4,000 lit X 3.15 บาท
- = 12,600 บาท/ 1 batch**

ตัวอย่างการคำนวณราคาในการส่งกำจัดน้ำยาฉีดแม่พิมพ์และน้ำยาหล่อเย็น

**3. น้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC)**

**3.1 )** จากปริมาณการส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC) เท่ากับ 48 m<sup>3</sup>/month

ดังนั้นปริมาณที่ส่งกำจัด ต่อ 1 ปี เท่ากับ 48 m<sup>3</sup> X 12 month = 576 m<sup>3</sup>

จากปริมาตร 1 m<sup>3</sup> = 1,000 lit

ถ้าน้ำยาหล่อเย็น 576 m<sup>3</sup> = (1,000 lit X 576 m<sup>3</sup>) / 1 m<sup>3</sup>

= 576,000 lit

จากปริมาตร 1,000 lit = 1 ตัน

ถ้าน้ำยาหล่อเย็น 576,000 lit = (1 ตัน X 576,000 lit) / 1,000 lit

= 576 ตัน

**3.2 )** จากค่าส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น เท่ากับ 3,150 บาท / ตัน

ปริมาณการส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น (เครื่อง CNC) 576 ตัน

น้ำยาหล่อเย็น 1 ตัน คิดเป็นเงิน 3,150 บาท

ถ้าน้ำยาหล่อเย็น 576 ตัน คิดเป็นเงิน (3,150 บาท X 576 ตัน) / 1 ตัน

= 1,814,400 บาท/ปี

**3.3 )** จากปริมาตร 1 ตัน มีค่าเท่ากับ 1,000 lit

น้ำยาหล่อเย็น 1,000 lit คิดเป็นเงิน 3,150 บาท

ถ้าน้ำยาหล่อเย็น 1 lit คิดเป็นเงิน (3,150 บาท X 1 lit) / 1,000 lit

= 3.15 บาท/lit

หรือ 3.15 บาท/1,000 ml

**3.4 )** จากความจุของระบบบำบัดน้ำมันปนน้ำของบริษัทฯ เท่ากับ 4,000 lit

ดังนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดน้ำยาหล่อเย็น(เครื่อง CNC) เท่ากับ 4,000 lit X 3.15 บาท

= 12,600 บาท/ 1 batch



ORIENTAL ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

DOC. NO. : EFEM 05-001

## CORRECTIVE ACTION REQUEST

REV. NO. : 0

ใบแก้ไขและป้องกัน

ISSUED DATE : 1-Apr-02

☐ SAFETY CONCERNING

เกี่ยวกับความปลอดภัย

☐ ENVIRONMENTAL CONCERNING

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

☐ OTHER CONCERNING

เรื่องอื่นๆ .....

## 1. REQUEST / คำร้อง

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| REQUEST DATE / วันที่เขียนคำร้อง .....             | REQUEST NO. / เลขที่คำร้อง .....  |
| FOUND BY / พบโดย .....                             | REQUEST TO / เรียกเรื่องถึง ..... |
| DESCRIPTION / รายละเอียด                           | รูปภาพประกอบ (ก่อนปรับปรุง)       |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
|                                                    |                                   |
| TARGET DATE / วันที่เป้าหมายของการแก้ไขเสร็จสิ้น : |                                   |
| EMR / คิวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม :                      |                                   |

## 2. CAUSE INVESTIGATION AND ACTION

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAUSE OF NONCONFORMANCE / สาเหตุของปัญหา | รูปภาพประกอบ (หลังปรับปรุง)          |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
| ACTION / การแก้ไข                        |                                      |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
|                                          |                                      |
| ACTION DATE / วันที่จะเริ่มทำการแก้ไข :  | PERIOD / ระยะเวลา :                  |
| RESPONSIBLE / ผู้รับผิดชอบ :             | DEPARTMENT MANAGER / ผู้จัดการแผนก : |

## 3. FOLLOW UP / การติดตาม

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| DATE                                       | COMMENT                        |
|                                            |                                |
|                                            |                                |
|                                            |                                |
|                                            |                                |
| <input type="checkbox"/> CLOSE / ปิดเรื่อง | CLOSE DATE / วันที่ปิดเรื่อง : |
|                                            | EMR / คิวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม :  |





แผนก/ส่วนงาน ..... วันที่ตรวจ.....

| ข้อ           | หัวข้อที่ตรวจ                                                      | ผลการตรวจ                |                          | รายละเอียด |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|               |                                                                    | ผ่าน                     | ไม่ผ่าน                  |            |
| 1.            | การจัดเก็บสารเคมี                                                  |                          |                          |            |
|               | - ป้ายบ่งชี้                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - เชื้อปน กันกัน ภาชนะหรือภาชนะรองรับ                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - วัสดุอุดรั่ว                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - เอกสาร สอ.1                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - อย่างล้างทำความสะอาด                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - การจัดพื้นที่และสภาพโดยรวม                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 2.            | การจัดการขยะ                                                       |                          |                          |            |
|               | - ป้ายบ่งชี้                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - การคัดแยกขยะ                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - การจัดพื้นที่และสภาพโดยรวม                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 3.            | ความเข้าใจและความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม                         |                          |                          |            |
|               | - นโยบายสิ่งแวดล้อม                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - แผนฉุกเฉิน                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - การคัดแยกขยะ                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|               | - การจัดการสารเคมี                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 4.            | การอนุรักษ์ทรัพยากรไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 5.            | การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ก๊อกน้ำ, การรั่วไหล ฯลฯ)                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 6.            | การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (ใบตรวจ, สภาพทั่วไป ฯลฯ)          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 7.            | ความปลอดภัยในการใช้แก๊ส                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 8.            | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (หมวก, เข็มขัด, รองเท้า, แว่นตานิรภัย ฯลฯ) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| 9.            | อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (ไฟฉุกเฉิน, สัญญาณแจ้ง, ดังดับเพลิง)        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| ภาพประกอบ     |                                                                    |                          |                          |            |
| สรุปผลการตรวจ |                                                                    |                          |                          |            |
| .....         |                                                                    |                          |                          |            |
| .....         |                                                                    |                          |                          |            |
| .....         |                                                                    |                          |                          |            |

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ

ตรวจสอบโดย..... EMR

( )

( )

.....

.....

## WATER ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 111 ม. 4 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ. เจริญไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  
 Sampling Site : โรงงาน / กรุงเทพฯ Sample Type : น้ำเสีย  
 Sampling by : ลูกค้า Sampling Method : Grab  
 Sampling Date : 10/05/2547 Sampling Time : 09:00 น.  
 Received Date : 11/05/2547 Analytical Date : 11 - 17/05/2547  
 Report Date : 17/05/2547 Report No. : RS02393/47 (1/1)


| Parameters              | Unit      | Method                   | TS 04662                 |
|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|                         |           |                          | น้ำเสียจากการจัดแม่พิมพ์ |
| BOD                     | mg/L      | Membrane Electrode       | 482                      |
| COD                     | mg/L      | Open Reflux, Titrimetric | 4470                     |
| Grease & Oil            | mg/L      | Soxhlet Extraction       | 381                      |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N | Kjeldahl                 | 37.80                    |
| Sample Condition        |           | Observation              | เทาจากฝุ่น               |

( Miss SUNANTA BUAKLUNHOM )

Analyst

๑ - 012 - ๑ - 262

17/05/2547



( Miss REWADEE SIRIMONGKOL )

Technical Manager

๑ - 012 - ๑ - 1551

17/05/2547

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

## WATER ANALYSIS REPORT

Customer Name : Oriental Electric Industry CO.,LTD  
 Address : Bang-Chan Industrial Estate No.111 Moo. 4 Serithai Road, T.Kannayao,A.Kannayao  
 Bangkok 10230  
 Sampling Site : Factory/Bangkok  
 Sampling by : Customer  
 Sampling Date : 14/10/2004  
 Received Date : 14/10/2004  
 Report Date : 28/10/2004  
 Sample Type : Sludge  
 Sampling Method : Grab  
 Sampling Time : 09:00 AM.  
 Analytical Date : 14-27/10/2004  
 Report No. : RSC6154/47 (1/1)

| Parameters       | Unit       | Method                        | TS 11232    | *Standard |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------|
|                  |            |                               | Sludge      |           |
| Zinc             | mg/L as Zn | Rotary Agitator,AAS           | 5.01        | -         |
| Chromium         | mg/L as Cr | Rotary Agitator,AAS           | 0.11        | ≤ 5.0     |
| Arsenic          | mg/L as As | Rotary Agitator,AAS           | 0.0028      | ≤ 5.0     |
| Copper           | mg/L as Cu | Rotary Agitator,AAS           | 0.23        | -         |
| Mercury          | mg/L as Hg | Rotary Agitator,AAS           | < 0.0005    | ≤ 0.2     |
| Cadmium          | mg/L as Cd | Rotary Agitator,AAS           | 0.02        | ≤ 1.0     |
| Lead             | mg/L as Pb | Rotary Agitator,AAS           | 0.50        | ≤ 5.0     |
| Chloride         | mg/L as Cl | Rotary Agitator,Argentometric | 1           | -         |
| Heat Content     | Kcal/Kg    | Bomb Calorimeter              | 10,383.42   |           |
| Sulfur           | %          | Gravimetric                   | 0.05        |           |
| Ash              | %          | Ignited at 550 °C             | 0.023       |           |
| Sample Condition |            | Observation                   | Sludge Gray |           |

Remark : \* Notification of the Ministry of Industry, NO. 6, B.E. 2540 (1997).


TS 11232 Sludge after dried at 103 – 105 °C like Semi - Oil

( Miss GRASA YUBUA )

Analyst

๒ - 012 - ๙ - 1552

28/10/2547



( Miss REWADEE SIRIMONGKOL )

Technical Manager

๒ - 012 - ๙ - 1551

28/10/2547

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.




## WATER ANALYSIS REPORT

Customer Name : Oriental Electric Industry Co.,LTD  
 Address : Bang – Chan Trustrial Estate No.111 Moo 4 Serithai: Road, T. Kannayao,  
 A. Kannayao Bangkok 10230  
 Sampling Site : Factory/Bangkok  
 Sampling by : Customer  
 Sampling Date : 14/10/2004  
 Received Date : 14/10/2004  
 Report Date : 21/10/2004


Sample Type : Waste Water  
 Sampling Method : Grab  
 Sampling Time : 09:00 AM.  
 Analytical Date : 14 – 20/10/2004  
 Report No. : RS05979/47 (1/1)

| Parameters              | Unit      | Method                   | TS 11231              | * Standard |
|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------|
|                         |           |                          | Wastewater            |            |
| BOD                     | mg/L      | Membrane Electrode       | 244                   | $\leq 20$  |
| COD                     | mg/L      | Open Reflux, Titrimetric | 510                   | $\leq 120$ |
| Grease & Oil            | mg/L      | Soxhlet Extraction       | 8.8                   | $\leq 5$   |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N | Kjeldahl                 | 36.58                 | $\leq 100$ |
| Sample Condition        |           | Observation              | Light yellow<br>Cloud |            |

Remark : \* Notification of the Ministry of Industry NO.2, B.E. 2539 under the Factory Act., B.E. 2535.


  
 ( Miss ORASA YUBUA )  
 Analyst  
 ๑ - 012 - ๑ - 1552  
 21/10/2547



  
 ( Miss REWADEE SIRIMONGKOL )  
 Technical Manager  
 ๑ - 012 - ๑ - 1551  
 21/10/2547

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.







- บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
- เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการป้องกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
- ลดการค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย (waste management)
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด



### การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

การติดตั้งหรือถอดไฟฟ้า ควรมีใบบริเวณ  
ทำงานเท่าที่จำเป็น สำหรับโรงงานเท่านั้น  
ต้องเก็บส่วนที่เหลือไว้ในที่ที่ปลอดภัย



อุปกรณ์ในที่ทำงาน หรืออุปกรณ์ให้ดูเท่านั้น



การดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ตู้สายดับเพลิง  
ถังทางหนีไฟ และทางเดิน จะต้องมองเห็นได้ชัด  
และเกิดขวาง



เรื่องเขียนและรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้น  
ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



2. สายไฟ ควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย หรือพื้นที่  
ที่กำหนดไว้สำหรับเก็บ มีการถ่ายเทอากาศที่ดี  
ห่างจากแหล่งกำเนิดของประกายไฟ และมีอุปกรณ์  
ดับเพลิงอยู่บริเวณนั้น



4. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ จะต้องแจ้งให้หัวหน้างาน  
ทราบทันทีหากสามารถเข้าทำการดับเพลิงเบื้องต้นได้  
ให้ใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ในบริเวณนั้น



6. จะต้องมีสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด  
ของภายในบริษัท



3. หากพบอุปกรณ์ดับเพลิงมีผิดปกติ (เช่น ถังดับเพลิง  
( เติมบอกระดับความดันลงมาด้านข้างมือ ) ตู้สาย  
ดับเพลิง รั่วซึมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทันที

### ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถแบ่งชนิดของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

1. มลพิษทางอากาศ (การปล่อยออกสู่อากาศ)
2. มลพิษทางน้ำ (การปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ)
3. การปนเปื้อนลงสู่ดิน
4. การใช้วัตถุอันตราย และทรัพยากรธรรมชาติ
5. การจัดการขยะ
6. มลพิษอื่นๆ (เช่น เสียง, ความร้อน, ความสั่นสะเทือน, ความร้อน, กลิ่น, เหตุรำคาญ เป็นต้น)

การที่จะระบุได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ในชนิดใดได้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบของมลพิษ ซึ่งสามารถแบ่งข้อต่อไปได้ว่าจะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง คือ

- 1) ก๊าซ (Gaseous)
- 2) ของเหลว (Liquid)
- 3) ของแข็ง (Solid)



แหล่งกำเนิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Source) แบ่งได้เป็น

- แหล่งกำเนิดที่เป็นสิ่งมีชีวิต ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง (Acenual) ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจตามปกติ ในทุกๆ วัน, การใช้วัตถุอันตราย, การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น
- แหล่งกำเนิดที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Potential) ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน การจัดการที่ไม่ดี การไม่ระมัดระวัง ขีปนาวุธทิ้งระเบิด มีผลต่างจากการดำเนินงาน เป็นต้น



### การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ในงานทุกคนต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จัดไว้ให้ตามสภาพความเสี่ยง  
ระดับอันตรายในแต่ละพื้นที่การทำงาน ซึ่งจะสังเกตได้จากป้ายสัญลักษณ์เตือนว่าก่อนที่

ทำงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ใดบ้าง เช่น

แว่นกันแดด กะบังหน้า ถุงมือ รองเท้าบูท ชุด ป้องกันอันตรายจากสารเคมี

จะต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย


ในรองเท้าบูทเล็ก เพื่อป้องกันสารที่มีน้ำหนักมากตก หรือหล่นทับเท้า

จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

แว่นกันแดด ถุงมือ หรือหน้ากากป้องกันแสงและละอองฝุ่น เมื่อเชื่อมตัดโลหะ

สวมปลอกคอ และที่ครอบหู ในบริเวณการทำงานที่มีเสียงดังก่อนการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล




ป้ายหรือสัญลักษณ์ว่าบริเวณที่ปฏิบัติงานกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ใดบ้าง

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถ้าชำรุด หรือขาดให้รีบแจ้ง

ผู้รับผิดชอบทราบ

ไม่ควรสวมใส่อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือขาดประสิทธิภาพในการป้องกันอันตราย

จากการทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายได้



### ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ดังนั้นพนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดโดย
  - ปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
  - ในการใช้น้ำควรมีการใช้ปริมาณที่เหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้
  - ไม่กระฉีกการรดน้ำลงบนพื้น หรือการชำระล้างของอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่ก่อให้เกิดการสูญเสียให้ทำการแจ้งไปที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนกทันที
2. ร่วมมือในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดย
  - ปิดไฟ, พัดลม เครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งหลังจากเลิกปฏิบัติงานหรือเมื่อไม่จำเป็น
  - ปิดไฟ, พัดลม เมื่ออยู่ในเวลาพัก คือ 10.00 - 10.10 น., 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 15.10 น. ให้ปิดเฉพาะบางหลอดเท่านั้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่
  - ไม่กระฉีกของขั้วสาย การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ การเกิดการสูญเสียเปล่าทุกรูปแบบ ให้แจ้งที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนกทันที
3. ร่วมมือในการดูแล การใช้ และจัดเก็บสารเคมี
  1. ภายในสถานที่เก็บสารเคมี ควรมีป้ายที่แข็งแรง คงทน บอกอย่างชัดเจนว่า "สถานที่เก็บสารเคมี" มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และแคดสองไม่ถึง
  2. การระมัดระวังสารเคมี ต้องทนทานต่อความดัน การฉีกกร่อนและมีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่
  3. ความปลอดภัย การบรรจุรับ, เติมน หรือคืนกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารเคมีในกรณีที่เกิดการแตก, ซึม หรือหกทั่วไหล
  4. จัดหาวัสดุดูดซับ ไว้ในพื้นที่จัดเก็บ เพื่อซับ เช็ดในกรณีเกิดการหก ทั่วไหล
  5. มีมาตรการระบบบรรจุ สารเคมีเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันการหกทั่วไหล และใส่เบรคสารเคมี
  6. รักษาความสะอาดในบริเวณที่เก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดเรียงอย่างมีระบบ
  7. ร้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



## กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือ ตลอดเวลา  
ที่อยู่ในโรงงานผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาโทษถึงขั้นพักงานและไล่ออกได้

พนักงานจะต้องใส่เครื่องแบบที่บริษัท จัดเตรียมไว้ให้ใส่นั้นและไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวมหรือ  
คับจนเกินไป

พนักงานใน LINE การผลิตที่มีผลยาว และในขณะที่ปฏิบัติงานต้องสวมหมวก หรือทำอย่างใด  
อย่างหนึ่งให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย และต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่ง  
หนึ่งสิ่งใดได้

พนักงานจะต้องใส่ชุดป้องกัน และใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยในการทำงานตาม  
ที่บริษัท กำหนดให้สำหรับแต่ละหน่วยงาน (ดูรายละเอียดในข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์  
ป้องกันภัยส่วนบุคคล) โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้  
ตามความเหมาะสม

ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน บริเวณในอาคารโรงงาน เว้นแต่ในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ  
เพื่อสูบบุหรี่และต้องตั้งกั้นบูรีในการระงับควันที่กั้นบูรี

พนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรอย่างเคร่ง  
ครัด ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

เมื่อพนักงานพบอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อการทำงาน ต้องแจ้งให้  
หัวหน้าทราบและดำเนินการโดยทันที

ห้ามนำรถและอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิดที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยมาใช้ โดยเด็ดขาด  
บุคคลที่ขี้นยานพาหนะของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทำนั้นและจะต้องปฏิบัติตาม  
กฎจราจรและยึดความเร็วมตามที่กฎหมายกำหนดไว้


### การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี

วิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย


1. ไม่ควรปฏิบัติงานตามลำพังหรือไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง



2. ไม่ควรใช้ปากดูดสารเคมี แทนลูกยาง
3. ไม่ควรทดสอบ โดยการสูดดมหรือการกินสารเคมี
4. ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี เช่น ถุงมือ รองเท้า  
บูต หน้ากาก แว่น ป้องกันสารเคมี
5. เมื่อต้องการขนถ่ายสารเคมีจำนวนมาก ควรหาเพื่อนช่วย โดยให้เกรงใจในจำนวนที่ไม่มาก  
เกินกำลังบรรจุ



6. หลังปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายตนเอง และพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้สะอาดทุกครั้ง
7. จัดเก็บสารเคมีให้ไว้ที่ ( รั้วเก็บ ) อย่างเป็นระเบียบและเก็บในที่ที่แห้งหรือบริเวณให้  
เก็บอย่างถูกต้อง



### ความปลอดภัยและความสุขเสีย

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบ  
ต่อการทำงาน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ  
ของเหตุการณ์อุบัติเหตุ เกิดจากสาเหตุใหญ่ 2 สาเหตุ คือ

- สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
  - อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด
  - แสงภายในไม่เหมาะสม
  - สภาพและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย (ความร้อน แสง เสียง ฝุ่น สารเคมี)
  - วิธีการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ฯลฯ

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย คือ การกระทำของบุคคลที่ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่น มี  
ที่จะสัมผัสกับแหล่งอันตรายได้ง่าย เช่น

- ปฏิบัติงานโดยไม่มีความรู้ที่รับผิดชอบ
- การหย่อนละเลยในขณะทำงาน ประเภท ไม่ระมัดระวัง
- ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุด (หักงอที่รื้อ)
- ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย ฯลฯ

ความร่วมมือที่ดีของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย เช่น

- เมื่อมีอุบัติเหตุขึ้นไม่รายงานอุบัติเหตุ
- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัย
- ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย



### การทำงานเกี่ยวกับเครื่องนิวและเครื่องจักร

การใช้เครื่องมือ

1. ควรเลือกชนิด ขนาดของเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆ
2. หลังจากใช้งานควรทำความสะอาดและจัดเก็บในที่ที่จัดเก็บเสมอ
3. เครื่องมือที่ชำรุด หรือสึกหรอควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ทันทีก่อนใช้งาน
4. ไม่ควรส่งเครื่องมือโดยการโยน หรือพกเครื่องมือที่แหลมคมไว้ติดตัว
5. ไม่ควรใช้ท่อลมเป่าพื้นเสื้อผ้า เพราะฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าจะกระจาย  
เมื่อลมหายใจเข้าไปในปาก อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การใช้เครื่องจักรกล

1. ก่อนเปิดสวิตช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ
2. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหย่อนล้อกับผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น
3. ในขณะเดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้โดยไม่มีผู้ควบคุม
4. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักร ให้หยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบ
5. ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ
6. ห้ามใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง
7. ห้ามดัดแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างาน
8. ทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือซ่อมแซมเครื่องจักร จะต้องปิดสวิตช์เครื่องจักรทุกครั้ง

การใช้เครื่องกลึง

1. ตรวจสอบสภาพเครื่องกลึงก่อนทำงานทุกครั้ง
2. ตรวจสอบว่ามีเครื่องมือป้องกันเศษวัสดุอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบเส้นเครื่องจักรก่อนว่าใช้งานได้ แล้วค่อยปรับความเร็วตามขนาด และวัสดุ  
ชิ้นงาน
4. การติดตั้งชิ้นงานกับหัวจับ ต้องได้ระดับและไม่แกว่งตามดุลย
5. การกลึงชิ้นงาน ฝุ่นมีคั่งจะได้ฝุ่นกับชิ้นงาน

กรณีที่สารเคมีกระเด็นเข้าตา

นำผ้าที่บริเวณข้างล่างตาถูกลงไปที่ใกล้ที่สุดทันที

นำผ้าด้วยน้ำสะอาด โดยให้น้ำไหลผ่านนานอย่างน้อย 15 นาที

รีบพาไปพบแพทย์/พยาบาล ที่ห้องพยาบาลบริษัททันที



กรณีที่สารเคมีกระเด็น/หกกรดผิวหนัง หรือร่างกาย

ในบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ำสะอาด นานอย่างน้อย 15 นาที

ถอดเสื้อผ้าที่ถูกละสารเคมีออกทันที

รีบพาไปพบแพทย์/พยาบาล ที่ห้องพยาบาลบริษัททันที



กรณีที่สารเคมีรั่วไหล


ปริมาณที่ไม่มาก ให้รีบเช็ดทำความสะอาดทันที โดยขณะเช็ดหรือ

ทำความสะอาดต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย

ปริมาณที่มาก รีบแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที เพื่อแจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

และหาทางแก้ไขต่อไป

กรณีที่มีการใช้น้ำฉีดเพื่อเจือจางความเข้มข้นของสารเคมี น้ำที่ฉีดล้างต้องลงสู่ท่อระบายสารเคมีเฉพาะ เพื่อการบำบัดน้ำเสียที่มีสารเคมีเจือปน



## การใช้สารเคมี

งานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

หลังจากกลังสารเคมี เกี่ยวกับคุณสมบัติ

สารเคมีข้อควรระวัง และวิธีป้องกันควบคุม

เกิดเหตุฉุกเฉินก่อนใช้



2. ขณะทำการเคลื่อนย้าย/ถือขวดสารเคมีควรใช้มือทั้งสองข้างและควรเช็คฝาปิดว่าปิดสนิทแล้วทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้ายหรือ ยกสารเคมี



ใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและใช้ในที่เพื่อป้องกัน

จากภาชนะบรรจุ เช่น ถังมือ ปลอกแขน

ถ้าเป็นเบื่อน รองเท้า เข็มขัดกันสารเคมี



4. ในกรณีที่มีการผสมสารเคมีจะต้องปฏิบัติงานอย่างช้าๆ และด้วยความระมัดระวัง ตั้งแต่การเปิดฝาขวดอย่างระมัดระวังและช้าๆเช่นกัน




ห้ามไม่ให้สารเคมีหกกระเด็นถูกร่างกายพยายามหลีกเลี่ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ให้ใช้ผ้าถูสารเคมี เมื่อสารเคมีกระเด็นถูก

หยิบทำความสะอาด หรือล้างด้วยน้ำเปล่าทันที



6. เวลารับขนเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและถูกต้อง



ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

สารเคมี



OEIC

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

ด้วยบริษัท บุรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน จึงมุ่งที่จะให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานที่ทรงผลงาน ฉะนั้น บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ตีว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัท จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นในองค์กร
5. บริษัท จะจัดให้มี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูง

## Occupational Health & Safety Policy



## การใช้สารเคมี

งานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

หลังจากกลังสารเคมี เกี่ยวกับคุณสมบัติ

สารเคมีข้อควรระวัง และวิธีป้องกันควบคุม

เกิดเหตุฉุกเฉินก่อนใช้



2. ขณะทำการเคลื่อนย้าย/ถือขวดสารเคมีควรใช้มือทั้งสองข้างและควรเช็คฝาปิดว่าปิดสนิทแล้วทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้ายหรือ ยกสารเคมี



ใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและใช้ในที่เพื่อป้องกัน

จากภาชนะบรรจุ เช่น ถังมือ ปลอกแขน

ถ้าเป็นเบื่อน รองเท้า เข็มขัดกันสารเคมี



4. ในกรณีที่มีการผสมสารเคมีจะต้องปฏิบัติงานอย่างช้าๆ และด้วยความระมัดระวัง ตั้งแต่การเปิดฝาขวดอย่างระมัดระวังและช้าๆเช่นกัน




ห้ามไม่ให้สารเคมีหกกระเด็นถูกร่างกายพยายามหลีกเลี่ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ให้ใช้ผ้าถูสารเคมี เมื่อสารเคมีกระเด็นถูก

หยิบทำความสะอาด หรือล้างด้วยน้ำเปล่าทันที



6. เวลารับขนเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและถูกต้อง



ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

สารเคมี



เป้าหมายงาน คือ การผลิต  
เป้าหมายชีวิต คือ.....  
"ความปลอดภัย"  
(ต้นโพธิ์ทองและต้นมะขาม 2546)



## ความปลอดภัยในสำนักงาน

- ทำความสะอาดพื้นให้แห้งเสมอ
- เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ

หากต้องยกของมากๆ

- ไม่ควรยกของสูงเกินไปจนมองไม่เห็นทาง
- สวมรองเท้าให้รัดกุม ไม่เดินหรือหลวมจนเกินไป
- เครื่องใช้ไฟฟ้าควรวางใกล้ปลั๊กไฟฟ้าให้มากที่สุด
- สายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์ เดินบนพื้นต้องคิดเผื่อการให้เรียบร้อย
- บริเวณมุมอับ หรือหัวมุม ต้องเดินให้มุมกว้าง ชิดขวามือตัวเองอย่าชิดหัวมุม
- หาผู้เก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสาร เอกสารที่ใช้บ่อยควรเก็บไว้ชั้นล่าง
- ควรวางและปิดตู้เอกสารให้มั่นคง
- ไม่ควรเปิดตู้เอกสารที่หลายๆชั้น พร้อมกัน ควรเปิดทีละชั้นเสมอ
- ไม่ควรวางสิ่งของกะาะทางเดิน
- ตรวจสอบบริเวณทางเดินให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ
- ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ปลอดภัย ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ดึงปลั๊กไฟฟ้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
- พนักงานต้องรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง และการอพยพออกจากสำนักงานตามแผนที่ ที่กำหนดไว้



## การขนย้ายสิ่งของ

วิธียก 4 ขั้นตอน



1. พิจารณารูปร่างของวัตถุก่อนเสมอ



2. นั่งยองๆ ให้หลังตรง เท้าทั้ง 2 ช่างแยกกันรับน้ำหนักและรักษาสถิตโดยมั่นคง




3. ถ้าวัตถุอยู่สูงกว่าระดับอกควรยกให้อยู่ระดับอกก่อนเพื่อความมั่นคงในการยก



4. ควรใช้แขนและศอกแบบใกล้ตัว ไม่ควรยืดตัวห่างจากตัวมาก



- ไม่ควรก้มลงยกของ ดังรูปเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อ



- ช่วยกันยก

หากของที่เขี่ยยกนั้นไม่สามารถยกคนเดียว

- ควรหาคนช่วยยก
- สำรองเส้นทางก่อนการยกเคลื่อนย้ายว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจจะทำให้สะดุด/ล้มล้ม

อัตราน้ำหนักกำหนดสำหรับพนักงานหญิง ในการ ยก แบก หาม เช่นของไม่เกินสามสิบกิโลกรัม (30 kg) สำหรับการทำงานในที่ราบ

## ความปลอดภัยในสำนักงาน

- ทำความสะอาดพื้นให้แห้งเสมอ
- เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ

หากต้องยกของมากๆ

- ไม่ควรยกของสูงเกินไปจนมองไม่เห็นทาง
- สวมรองเท้าให้รัดกุม ไม่เดินหรือหลวมจนเกินไป
- เครื่องใช้ไฟฟ้าควรวางใกล้ปลั๊กไฟฟ้าให้มากที่สุด
- สายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์ เดินบนพื้นต้องคิดเผื่อการให้เรียบร้อย
- บริเวณมุมอับ หรือหัวมุม ต้องเดินให้มุมกว้าง ชิดขวามือตัวเองอย่าชิดหัวมุม
- หาผู้เก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสาร เอกสารที่ใช้บ่อยควรเก็บไว้ชั้นล่าง
- ควรวางและปิดตู้เอกสารให้มั่นคง
- ไม่ควรเปิดตู้เอกสารที่หลายๆชั้น พร้อมกัน ควรเปิดทีละชั้นเสมอ
- ไม่ควรวางสิ่งของกะาะทางเดิน
- ตรวจสอบบริเวณทางเดินให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ
- ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ปลอดภัย ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ดึงปลั๊กไฟฟ้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
- พนักงานต้องรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง และการอพยพออกจากสำนักงานตามแผนที่ ที่กำหนดไว้




## การขนย้ายสิ่งของ

วิธียก 4 ขั้นตอน



1. พิจารณารูปร่างของวัตถุก่อนเสมอ



2. นั่งยองๆ ให้หลังตรง เท้าทั้ง 2 ช่างแยกกันรับน้ำหนักและรักษาสถิตโดยมั่นคง




3. ถ้าวัตถุอยู่สูงกว่าระดับอกควรยกให้อยู่ระดับอกก่อนเพื่อความมั่นคงในการยก



4. ควรใช้แขนและศอกแบบใกล้ตัว ไม่ควรยืดตัวห่างจากตัวมาก



- ไม่ควรก้มลงยกของ ดังรูปเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อ



- ช่วยกันยก

หากของที่เขี่ยยกนั้นไม่สามารถยกคนเดียว


- ควรหาคนช่วยยก
- สำรองเส้นทางก่อนการยกเคลื่อนย้ายว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจจะทำให้สะดุด/ล้มล้ม

อัตราน้ำหนักกำหนดสำหรับพนักงานหญิง ในการ ยก แบก หาม เช่นของไม่เกินสามสิบกิโลกรัม (30 kg) สำหรับการทำงานในที่ราบ




## การทํางานกับเครื่องมือไฟฟ้า

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าก่อนใช้งานเสมอ  
เมื่อจะถอดปลั๊กเพื่อตึงออก ห้ามจับที่สายไฟ อาจทำให้ฉนวนสายไฟชำรุดและลัดวงจร  
(ไฟช็อต) ได้  
สายไฟที่ร้อน อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องใช้ ต้องรีบแจ้ง  
กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข หยุดใช้เครื่องใช้นั้น จนกว่าจะได้ทำการ  
แก้ไข ให้เรียบร้อยแล้ว  
ห้ามต่อสายตรงโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ความปลอดภัย  
ห้ามใช้ไฟฟ้าเกินกำลังจากการออกแบบ  
มีจะต้องแจ้งตลอดเวลา และยืนตรงพื้นผิวที่แห้ง  
เมื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมั่นใจว่าได้ปิด หรือตัดระบบไฟฟ้า และติดคัตูไฟฟ้า  
พร้อมแขวนป้ายบอก



## การทํางานกับเครื่องมือไฟฟ้า

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าก่อนใช้งานเสมอ  
เมื่อจะถอดปลั๊กเพื่อตึงออก ห้ามจับที่สายไฟ อาจทำให้ฉนวนสายไฟชำรุดและลัดวงจร  
(ไฟช็อต) ได้  
สายไฟที่ร้อน อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องใช้ ต้องรีบแจ้ง  
กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข หยุดใช้เครื่องใช้นั้น จนกว่าจะได้ทำการ  
แก้ไข ให้เรียบร้อยแล้ว  
ห้ามต่อสายตรงโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ความปลอดภัย  
ห้ามใช้ไฟฟ้าเกินกำลังจากการออกแบบ  
มีจะต้องแจ้งตลอดเวลา และยืนตรงพื้นผิวที่แห้ง  
เมื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมั่นใจว่าได้ปิด หรือตัดระบบไฟฟ้า และติดคัตูไฟฟ้า  
พร้อมแขวนป้ายบอก



## ความปลอดภัยทั่วไป

“ไม่ประมาทและมีสติ ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา”  
“ไม่ร่าที่ทำงาน หรือที่บ้าน”  
สำนึก? ความปลอดภัย



สำนึก.....อย่าละเลย หรือมองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อย



สำนึก.....สภาพจิตใจที่ดี คือ ความพร้อมที่ดี คือความพร้อม  
ที่จะทำงานอย่างปลอดภัย



สำนึก.....ทำงานตามขั้นตอนไม่รีบร้อน



สำนึก.....สังเกต หาทางแก้ไขเหตุที่จะเกิดขึ้นตรง


รู้! ปลอดภัย

รู้.....ร่างกาย จิตใจสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงาน

รู้.....ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

รู้.....เข้าใจวิธีใช้อย่างปลอดภัย

รู้.....ใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งทำงาน



## ความปลอดภัยทั่วไป

“ไม่ประมาทและมีสติ ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา”  
“ไม่ร่าที่ทำงาน หรือที่บ้าน”  
สำนึก? ความปลอดภัย



สำนึก.....อย่าละเลย หรือมองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อย



สำนึก.....สภาพจิตใจที่ดี คือ ความพร้อมที่ดี คือความพร้อม  
ที่จะทำงานอย่างปลอดภัย



สำนึก.....ทำงานตามขั้นตอนไม่รีบร้อน



สำนึก.....สังเกต หาทางแก้ไขเหตุที่จะเกิดขึ้นตรง

รู้! ปลอดภัย

รู้.....ร่างกาย จิตใจสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงาน

รู้.....ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

รู้.....เข้าใจวิธีใช้อย่างปลอดภัย

รู้.....ใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งทำงาน



## ความปลอดภัยในการทำงาน

- ทำความสะอาดพื้นให้แห้งเสมอ
- เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ

หากต้องยกของมากๆ

- ไม่ควรยกของสูงเกินไปจนมองไม่เห็นทาง
- ควรย่อตัวไว้ที่เข่า ไม่ควรเกร็งหลังจนเกินไป
- เครื่องใช้ไฟฟ้าควรวางใกล้ปลั๊กไฟฟ้าให้มากที่สุด
- สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เดินบนพื้นต้องคิดเทพกาวให้เรียบร้อย
- บริเวณมุมห้อง หรือหัวมุม ต้องเดินให้มุมกว้าง ใจควรระวังตัวเองอย่าชิดหัวมุม
- หากผู้เก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสาร เอกสารที่ใช้บ่อยควรเก็บไว้ชั้นล่าง
- ควรวางและยึดเอกสารให้มั่นคง
- ไม่ควรเปิดตู้เอกสารที่ระเหยกลิ่น พร้อมกับ ควรเปิดที่ละชั้นเสมอ
- ไม่ควรวางสิ่งของเกาะทางเดิน
- ควรเก็บของทางเดินอยู่แนวกำแพงใกล้ผนัง และสะอาดอยู่เสมอ
- ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ปลอดภัย ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- คอยสังเกตไฟฟ้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
- พนักงานต้องรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง และการอพยพออกจากสำนักงานตามแผนที่ ที่กำหนดไว้




## การขนย้ายสิ่งของ

### วิธียก 4 ขั้นตอน



1. พิจารณารูปร่างของวัตถุก่อนเสมอ



2. นั่งยองๆ ให้หลังตรง เพื่ากำจัด 2 ข้างแยกกับพอสบายและรักษาสมดุลโดยมั่นคง




3. ถ้าวัตถุอยู่สูงกว่าระดับอกควรยกให้อยู่ระดับอกก่อนเพื่อความมั่นคงในการยก



4. ควรใช้แขนและศอกแนบใกล้ตัว ไม่ควรยกวัตถุห่างจากตัวมาก



• ไม่ควรก้มลงยกของ ดังรูปเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อ



• ช่วยกันยก

หากของที่เขี่ยยกนั้นไม่สามารถยกคนเดียว

- ควรหาคนช่วยยก

- ถ้าหาคนช่วยยกไม่ได้ก็ควรวางในที่ที่จะทำให้สะดวก/ สิ้นเปลือง

อัตราน้ำหนักกำหนดสำหรับพนักงานหญิง ในการ ยก แบก หาม เ็นของไม่เกินสามสิบกิโลกรัม (30 kg) สำหรับการทํางานในชั่วว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## การทํางานที่มีเครื่องมือไฟฟ้า

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าก่อนใช้งานเสมอ

เมื่อจะถอดปลั๊กเพื่อที่จะออก ห้ามจับที่สายไฟ อาจทำให้ฉนวนสายไฟชำรุดและลัดวงจร (ไฟช็อต) ได้


สายไฟฟ้าที่ร้อน อาจจะเป็นอันตรายหากเราเผลอไปสัมผัสเกี่ยวกับเครื่องใช้ ต้องรีบแจ้งกับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข หยุดใช้เครื่องใช้ชิ้นนั้น จนกว่าจะได้ทำการแก้ไข ให้เรียบร้อยแล้ว

ห้ามต่อสายตรงโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ความปลอดภัย

ห้ามใช้ไฟฟ้าเกินกำลังจากการออกแบบ

มือจะต้องแห้งตลอดเวลา และยืนตรงพื้นผิวที่แห้ง

เมื่อทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมั่นใจว่าได้ปิด หรือตัดระบบไฟฟ้า และคือคู้ไฟฟ้า พร้อมแฉกป้ายบอก



## ความปลอดภัยทั่วไป

"ไม่ประมาทและมีสติ ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา"

"ไม่ทำที่ทำงาน หรือที่บ้าน"

สำนึก? ความปลอดภัย



สำนึก.....อย่าละเลย หรือมองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อย



สำนึก.....สภาพจิตใจที่ดี คือ ความพร้อมที่ดี คือความพร้อมที่จะทํางานอย่างปลอดภัย

สำนึก.....ทํางานตามขั้นตอนไม่รีบร้อน



สำนึก.....สังเกต หาทางแก้ไขเหตุที่จะเกิดขึ้นตรง



รู้ ปลอดภัย

รู้.....ทางกาย จิตใจสมบูรณ์พร้อมที่จะทํางาน

รู้.....ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

รู้.....เข้าใจวิธีใช้อย่างปลอดภัย

รู้.....ใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งทีทํางาน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



**รายงานการศึกษางาน**  
**ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**



**ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
**74 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้**  
**ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว**  
**จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190**

### ข้อมูลทั่วไป

1. สถานที่ตั้ง 74 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวลำโรง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
2. ผลิตภัณฑ์ - คัมรี  
- โคลโรลล่า อัลติส  
- โซลูน่า วีโอเอส
3. ได้รับการการรับรองมาตรฐาน  
- ISO 14001  
- ISO 18001  
- TIS 1800 Certified
4. การบริหารงานความปลอดภัย ประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการความปลอดภัย
  2. คณะอนุกรรมการความปลอดภัย
  3. กลุ่มกิจกรรมความปลอดภัย
5. แผนภูมิคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

```
graph TD; A[ผู้ช่วยผู้จัดการคณะกรรมการใหญ่] --> B[ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน]; B --> C[ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารโรงงาน]; C --> D[เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
```
6. แผนงานประจำปีและงบประมาณด้านความปลอดภัย
  - มีการกำหนดแผนงานประจำปีด้านความปลอดภัยทุกๆปี
  - มีการกำหนดงบประมาณประจำปีด้านความปลอดภัย

## การบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน

### 1. กิจกรรม 5 ส เขตเวย์

- กำหนดนโยบาย 5 ส
- กำหนดแนวทางปฏิบัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ

### 2. จัดให้มี Procedure Preventive Maintenance ให้พนักงานปฏิบัติ

### 3. การควบคุมพื้นที่การทำงาน

- เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติจะจัดทำรั้วกัน และใช้ Safety plug เป็นตัวบ่งบอกว่ามีผู้กำลังปฏิบัติงานอยู่ในเครื่องจักร ซึ่งเครื่องจักรจะทำงานไม่ได้
- การทำ Cover ปิดกั้นเครื่องจักรบริเวณที่เคลื่อนไหวได้ เช่น สายพานลำเลียง
- การใช้ Photo Electric Eye และปุ่มกดสั่งการทำงานแบบ 2 มือ ในงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานปั๊มโลหะ
- การใช้ Safety net กันบริเวณที่มีสายพานลำเลียงอยู่เหนือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการร่วงหล่น

### 4. จัดให้มีการขออนุญาตการปฏิบัติงาน ใน 3 ส่วนงาน คือ

- งานก่อให้เกิดเปลวไฟ/ประกายไฟ
- งานอับอากาศ
- งานพิเศษ ต่างๆ (ไม่ใช่งานประจำ)

### 5. การทำป้ายบ่งพื้นที่ ซึ่งเป็นป้ายที่บ่งบอกระดับความอันตรายของพื้นที่แต่ละพื้นที่

### 6. การควบคุมเกี่ยวกับการขนวัสดุ เช่น ผู้ที่จะทำการขับรถโฟล์คลิฟต์ต้องมีใบอนุญาตขับขี่

### 7. การอบรมด้านความปลอดภัย แบ่งเป็น 4 ประเภท

#### 1) Procedure Training (อบรมพนักงานทุกคน)

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย → หัวหน้างาน → พนักงาน

#### 2) Specific Training (อบรมเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้อง)

หัวหน้างาน → พนักงาน

#### 3) Special Training - อบรมตามกฎหมายกำหนด

- อบรมผู้รับเหมา

#### 4) อื่นๆ




8. การสอบสวนอุบัติเหตุ เช่น หากมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่แผนกใด แผนกนั้นต้องจัดทำรายงานถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร โดยในการทำการสอบสวนต้องให้ผู้บริหารเข้ามารับทราบด้วย

9. การดำเนินการในการระงับอัคคีภัย

- 1) กำหนดแผนฉุกเฉิน
- 2) แต่งตั้งทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
- 3) จัดซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี
- 4) จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้พนักงาน
- 5) ตรวจสอบถังดับเพลิง ตู้น้ำดับเพลิง
- 6) ทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ห้องพ่นสี ห้องเก็บสี ห้องเก็บทินเนอร์
- 7) ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- 8) ควบคุมการทำงานที่ก่อให้เกิดเปลวไฟ/ประกายไฟ

การบริหารและคุ้มครองสุขภาพอนามัย

1. มีการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนรับเข้าทำงาน
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ตรวจสุขภาพทั่วไป
4. เน้นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน



### การจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. มีการสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน
2. จัดทำกล่องเสนอความคิดเห็น
3. การดูแลสิ่งแวดล้อมเกิดவே  
- ได้รับการรับรองจาก ISO 14001  
- จัด Green Area มากที่สุด  
- กำหนดเป้าหมายการควบคุม Waste  
- กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน

### สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

#### 1. ด้านสังคม

- ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ฝึกการเป็นผู้ตามที่ดี

#### 2. ด้านทฤษฎี

- ได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ได้รับความรู้ใหม่ด้านการประกอบรถยนต์
- ได้รับแนวความคิดใหม่ๆในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานในอนาคตต่อไป

#### 3. ด้านปฏิบัติ

- ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังการบรรยาย

### สิ่งที่ควรนำไปประยุกต์ใช้

1. มีการทบทวนนโยบาย ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขสิ่งบกพร่องและปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปีละ 1 ครั้ง
2. การคัดเลือกพนักงาน มีการนำแนวคิดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ประกอบการคัดเลือก เช่น การใช้ข้อสอบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย
3. การให้ความสำคัญกับกิจกรรมความปลอดภัย เช่น การฝึกซ้อมการดับเพลิงนอกสถานที่ เพราะเป็นการฝึกการทำงานจริง หากเกิดเหตุการณ์จริงก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทัน  
ท่วงที

4. การกระจายงานให้มากที่สุด เช่น

- ให้หัวหน้าแผนกมีส่วนในการกำหนดงบประมาณ และพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในแผนกของตน
- ให้หัวหน้าแผนกมีส่วนในการสอบสวนหาสาเหตุของแผนกและหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเหมาะสม

5. การนำหลัก Just In Time (ตรงเวลา) เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ทำให้สินค้าส่งตรงเวลา โดยไม่มีสินค้าค้างใน Stock ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบ Real Time (ทันเวลา)

6. การให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานเก่า เพราะจะเป็นฐานข้อมูลให้เราทราบว่าโรคที่เกิดเนื่องมาจากสภาพการทำงานหรือโรคประจำตัว ซึ่งจะช่วยให้หาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

7. การทำใบอนุญาตในการขับรถบริเวณโรงงาน เช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถเครน

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจำกัดความเร็วการขับรถในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อน ไม่ใช่ผลิตรายได้มาก่อน

2. มีการสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทุกพื้นที่การทำงาน ไม่ใช่เคร่งครัดเฉพาะในส่วนที่คิดว่าอันตรายมาก เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่กำหนดและคาดการณ์พื้นที่การเกิดไม่ได้

3. ควรกำหนดรูปแบบการทำงานในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย อีกทั้งยังสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรอีกด้วย เพราะชุดทำงานก็เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะงานหรือตำแหน่งงานได้เช่นกัน